

Sicherheitshinweise



Wireless Earphones

Warnhinweise

Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor Verwendung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke. Eine unsachgemäße Handhabung des Geräts kann zu dessen Bruch führen und Verletzungen des Benutzers oder Schäden an seiner Unterkunft verursachen.

Hinweis - Wenn Sie den Ohrhörer aufladen, während er nass von Schweiß usw. ist, korrodieren die Ladeanschlüsse. Bitte wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen, weichen Tuch ab und lassen Sie ihn vor dem Aufladen natürlich trocknen.



Lassen Sie den Ohrhörer beim Waschen von Kleidung wie Hosen, Hemden usw. nicht in der Tasche.

Vorsichtsmaßnahmen

- Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf, um die normale Funktionsweise sicherzustellen.
- Verwenden Sie keine chemischen Produkte zur Reinigung des Geräts.
- Verhindern Sie Kratzer durch scharfe Gegenstände auf der Oberfläche.
- Die Ohrhörer sollten in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung gelagert werden, um Kontakt mit Öl, Wasserdampf, Feuchtigkeit, Dampf und Staub zu vermeiden, da dies die Leistung des Produkts beeinträchtigen kann.
- Die Ohrhörer sollten gemäß den Gebrauchsanweisungen verwendet werden, und es ist darauf zu achten, dass die Umgebung keine negativen Auswirkungen auf das Produkt hat. Achten Sie darauf, dass die Verbindung reibungslos funktioniert und dass der Abstand zwischen den Ohrhörern nicht mehr als 15 Meter beträgt.
- Wenn Verbindungsprobleme auftreten oder der Ohrhörer keine Verbindung herstellen kann, darf der Ohrhörer oder das Zubehör nicht selbstständig geöffnet oder repariert werden, da dies die Garantie erlöschen lässt.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Ohrhörer nur das Standard-Autoladegerät oder das von unserem Unternehmen bereitgestellte Ladegerät.
- Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern und die Garantiebestimmungen zu verstehen, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sorgfältig.
- Setzen Sie das Produkt weder direkter Sonneneinstrahlung noch starker Hitze aus, da dies die Lebensdauer der elektronischen Komponenten verkürzt, den Akku beschädigt und Kunststoffteile verformen kann.
- Vermeiden Sie kalte Umgebungen, da dies Schäden an der Leiterplatte verursachen kann.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen.
- Vermeiden Sie Stöße und das Fallenlassen des Geräts, um Schäden an der Elektronik zu verhindern.
- Laden Sie das Gerät nicht länger als 10 Stunden ununterbrochen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist oder nicht lädt, trennen Sie das Ladegerät vom Gerät und trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose.

Betriebsumgebung

- Halten Sie sich bei der Installation des Geräts von starken Magnetfeldern oder Elektrogeräten mit starken Magnetfeldern wie Öfen und Kühlschränken fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Gewitterwetter kann zu Geräteausfällen oder Stromschlaggefahr führen.
- Bitte verwenden Sie das Gerät in einem Temperaturbereich von $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ und lagern Sie das Gerät und sein Zubehör in einem Temperaturbereich von $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$. Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann dies zu Funktionsstörungen des Geräts führen. Bei Temperaturen unter 5°C ist die Leistung des Akkus eingeschränkt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf, wie z.B. auf dem Armaturenbrett oder der Fensterbank eines Autos.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen oder offenen Feuerquellen wie Elektroheizungen, Öfen, Warmwasserbereitern, Öfen, Kerzen oder anderen Orten auf, die hohe Temperaturen erzeugen können.

Batteriesicherheit

- Zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um ein Auslaufen, Überschuss, Feuer oder eine Explosion des Akkus zu vermeiden.
- Lassen Sie den Akku nicht fallen, zerquetschen oder durchbohren Sie ihn nicht. Dies kann zu internen Kurzschlüssen und Überhitzung führen.
- Dieses Gerät ist mit einem fest eingebauten Akku ausgestattet.
- Ersetzen Sie den Akku nicht selbst, um Schäden am Akku oder Gerät zu vermeiden.

Schwerhörigkeit

- Das Hören von Ton mit hoher Lautstärke kann Ihr Gehör dauerhaft schädigen. Wenn Sie Ohrhörer verwenden, um Musik oder Anrufe zu hören, wird empfohlen, die für Musik oder Anrufe erforderliche Mindestlautstärke zu verwenden, um Gehörschäden zu vermeiden.
- Wenn Sie beim Autofahren einer hohen Lautstärke ausgesetzt sind, kann die Aufmerksamkeit beim Fahren abgelenkt werden und Unfälle verursachen.

Gesundheit des Kindes

- Dieses Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder können das Gerät und sein Zubehör versehentlich beschädigen oder Kleinteile verschlucken, was zu Erstickungsgefahr oder anderen Gefahren führen kann.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug, Kinder sollten dieses Gerät unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden

Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at