



Kopfhörer

1. Warnhinweise

Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor Verwendung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke. Eine unsachgemäße Handhabung des Geräts kann zu dessen Bruch führen und Verletzungen des Benutzers oder Schäden an seiner Unterkunft verursachen.

- Verwenden Sie die Kopfhörer nur zum Anhören von Audiosignalen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Schäden oder Verletzungen führen.
- Öffnen Sie das Gerät niemals selbst. Dies führt zum Verlust des Garantieanspruchs und kann Gefahren durch elektrische Spannung verursachen. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Schützen Sie die Kopfhörer vor Nässe, Regen und Spritzwasser. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Sollte das Gerät dennoch nass werden, schalten Sie es sofort aus und lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es wieder verwenden.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen (unter 0°C oder über 40°C), direkter Sonneneinstrahlung oder starker Staubeinwirkung aus.
- Dieses Produkt enthält einen integrierten Lithium-Ionen-Akku, der nicht austauschbar ist. Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel oder ein geprüftes Netzteil, das den spezifischen elektrischen Anforderungen entspricht (siehe technische Daten). Die Verwendung von Kfz-Ladegeräten oder schnellen Schnellladegeräten (Quick Charge) kann den Akku beschädigen, sofern dies nicht explizit erlaubt ist.
- Temperatur beim Laden: Laden Sie das Gerät nicht in extrem kalter oder heißer Umgebung. Laden Sie das Gerät niemals unter Kissen oder Decken, da dies zu Überhitzung führen kann.
- Versuchen Sie niemals, das Gehäuse zu öffnen, den Akku zu entfernen oder zu quetschen. Wenn das Gehäuse beschädigt ist oder der Akku ungewöhnlich riecht, sich verfärbt oder sich erhitzt, stellen Sie die Nutzung sofort ein.
- Setzen Sie das Gerät niemals Feuer oder hohen Temperaturen aus. Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es besteht Explosionsgefahr.
- Achten Sie darauf, dass keine metallischen Gegenstände (z. B. Münzen, Schlüssel) die Ladekontakte berühren, da dies einen Kurzschluss verursachen kann.
- Hören Sie Musik nicht zu laut und nicht über einen zu langen Zeitraum. Hohe Lautstärken können dauerhafte Hörschäden verursachen.
- Das menschliche Ohr gewöhnt sich an hohe Lautstärken, was dazu verleiten kann, die Lautstärke weiter zu erhöhen, ohne dass dies als schmerzhaft empfunden wird. Dies ist jedoch ein Warnsignal für eine drohende Hörschädigung.
- Tragen Sie die Kopfhörer nicht im Straßenverkehr (z. B. beim Radfahren, Autofahren oder zu Fuß). Die Audio-Wiedergabe blendet Umgebungswarnsignale (Hupen, Sirenen) aus und kann zu lebensgefährlichen Situationen führen.
- Die Kopfhörer erzeugen elektromagnetische Felder (Wireless) und können den Betrieb von medizinischen Geräten (z. B. Herzschrittmachern oder Hörgeräten) stören.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät, das Ladekabel und die Verpackung von Kindern fern.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Alkohol, da diese die Oberflächen beschädigen können.
- Dieses Produkt darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Elektronische Geräte und Akkus müssen einer getrennten Sammlung zugeführt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte oder geben Sie es beim Händler zurück.

Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at