



Saugroboter

Beachten Sie bei der Verwendung von einem Elektrogerät jederzeit die allgemeinen Sicherheitshinweise, darunter auch die folgenden: **LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE SIE GUT AUF**



UM DAS VERLETZUNGSRIKO ZU VERRINGERN, MUSS DER BENUTZER DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN.



HALTEN SIE KINDER VOM GERÄT FERN, UM GEFAHREN ZU VERMEIDEN.



DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT.

LESEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME DES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN.

Zur Vermeidung von Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen durch eine unsachgemäße Benutzung des Geräts lesen Sie vor der Benutzung des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren es für zukünftige Referenzen gut auf.

- Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs und der Vermeidung von Risiken darf dieses Produkt weder von Kindern unter 8 Jahren oder Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen noch von Personen mit unzureichender Erfahrung oder Kenntnis ohne Aufsicht durch einen Elternteil bzw. eines Erziehungsberechtigten benutzt werden. Weder die Reinigung noch die Wartung darf von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Dieses Produkt ist kein Kinderspielzeug. Vergewissern Sie sich, dass Kinder und Haustiere während des Betriebs einen sicheren Abstand zum Roboter einhalten.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Bodenreinigung im privaten Haushalt bestimmt. Benutzen Sie das Produkt nicht im Freien, auf anderen Oberflächen als Fußböden oder in gewerblichen oder industriellen Umgebungen.
- Wenn der Netzadapter beschädigt wurde oder defekt ist, stellen Sie umgehend die Benutzung ein und wenden sich an den Kundenservice.

- Benutzen Sie den Roboter nicht in über dem Boden schwebenden Bereichen ohne Schutzbarriere.
- Stellen Sie den Roboter nicht auf den Kopf. Verwenden Sie weder die LDS-Abdeckung oder die Roboterabdeckung noch die Stoßleiste als Tragegriff für den Roboter.
- Benutzen Sie den Roboter in Umgebungen mit einer Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und 40 °C und vergewissern Sie sich, dass sich keine Flüssigkeiten oder klebrigen Substanzen auf dem Boden befinden.
- Um zu verhindern, dass der Roboter während der Reinigung Kabel mitzieht, heben Sie vor der Reinigung alle Kabel vom Boden auf.
- Um zu verhindern, dass der Roboter während der Reinigung gegen zerbrechliche oder kleine Gegenstände stößt und diese beschädigt, entfernen Sie diese vor der Reinigung vom Boden.
- Um Kabelbeschädigungen oder Schäden durch Mitziehen zu verhindern, entfernen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts alle losen Gegenstände sowie sich im Reinigungsweg befindliche Kabel wie Netzkabel vom Boden.
- Halten Sie Haare, Finger und andere Körperteile von der Saugöffnung des Roboters fern.
- Bewahren Sie die Reinigungsbürsten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Setzen Sie weder Kinder oder Haustiere noch Gegenstände auf den Roboter, unabhängig davon, ob er stillsteht oder er sich bewegt.
- Benutzen Sie den Roboter nicht zur Reinigung brennender Gegenstände. Benutzen Sie den Roboter nicht zum Aufnehmen von brennbaren oder entzündlichen Flüssigkeiten, ätzen Gasen oder unverdünnten Säuren oder Lösungsmitteln.
- Saugen Sie mit dem Roboter weder harte noch scharfe Gegenstände auf. Benutzen Sie das Gerät nicht zur Aufnahme von Gegenständen wie Steine, große Papierstücke oder anderen Gegenständen, die das Gerät verstopfen könnten.
- Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten, dass der Roboter ausgeschaltet und die Ladestation vom Stromnetz getrennt ist.
- Benutzen Sie weder ein feuchtes Tuch zum Abwischen noch eine Flüssigkeit zum Abspülen des Roboters und der Ladestation.

Abwaschbare Teile müssen vor dem Wiedereinbau und der Benutzung vollständig trocken sein.

- Vergewissern Sie sich, dass der Roboter während des Transports ausgeschaltet ist und bewahren Sie ihn nach Möglichkeit in der Originalverpackung auf.
 - Verwenden Sie dieses Produkt nur wie im Benutzerhandbuch beschrieben. Der Benutzer haftet für alle aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung dieses Produkts entstandenen Verluste oder Schäden.
 - **WARNUNG:** Das Laden von nicht wiederaufladbaren Batterien ist verboten. Bei Nichtbeachtung kann sich die Lithium-Ionen-Batterie entzünden.
 - Benutzen Sie weder Akkus noch Netzadapter oder Ladestationen von Drittanbietern. Benutzen Sie dieses Produkt ausschließlich mit dem Netzadapter CZH024N200100EUWA1.
 - Versuchen Sie nicht, den Akku oder die Ladestation selbst zu demontieren, zu modifizieren, zu reparieren oder zu ersetzen.
 - Stellen Sie die Ladestation nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
 - Benutzen Sie zum Abwischen oder Reinigen der Ladekontakte der Ladestation weder ein feuchtes Tuch noch feuchte Hände.
 - Entsorgen Sie Altakkus immer ordnungsgemäß. Nicht mehr benötigte Akkus sollten bei einer geeigneten Recyclingstelle abgegeben werden.
 - Wenn Sie den Roboter über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, laden Sie ihn vollständig auf, schalten ihn aus und lagern ihn an einem kühlen, trockenen Ort. Zur Vorbeugung einer potenziellen Tiefentladung des Akkus laden Sie den Roboter mindestens einmal alle 3 Monate.
 - Dieses Produkt enthält Akkus, die nur von qualifizierten Technikern oder dem Kundenservice ausgetauscht werden dürfen.
 - Der Lasersensor in diesem Produkt entspricht gemäß der Norm IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014+A11:2021) dem Standard für Laserprodukte der Klasse 1. Sehen Sie während der Benutzung niemals direkt in den Laser.
- KLASSE 1 LASERPRODUKT**
LASERPRODUKT FÜR VERBRAUCHER
EN 50689:2021



Schauen Sie nicht direkt in die Laserlichtquelle!

Dies ist kein Spielzeug, Kinder sollten es nicht alleine benutzen, bitte benutzen Sie es mit einem Erwachsenen.

Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH

Harterfeldweg 4, A-4481 Asten

marketing@nabo.at