



PB 610

POWERBANK | 10.000 mAh

Sicherheitshinweise &
Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der
Verwendung sorgfältig durch und beach-
ten Sie die Sicherheitshinweise.

www.nabo.at



Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NABO entschieden haben.

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie auch in der Topausstattung kinderleicht zu bedienen sind. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem NABO-Produkt.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr NABO-Sales-Team

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den NABO-Kundendienst unter:

reklamation.nabo.at

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, eventuelle Probleme zu lösen.

Um die Leistung unserer Produkte zu verbessern, nehmen wir regelmäßig Aktualisierungen vor. Änderungen vorbehalten!

1. SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bei der Verwendung von einem Elektrogerät jederzeit die allgemeinen Sicherheitshinweise, darunter auch die folgenden:
LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE SIE GUT AUF



Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.



Halten Sie Kinder vom Gerät fern, um Gefahren zu vermeiden.

Warnsystem - Icons



Gefahr - Unmittelbar gefährliche Situation mit schwerer Verletzungs- oder Todesfolge.



Gefahr - Unmittelbar gefährliche Situation mit schwerer Verletzungs- oder Todesfolge.



WARNUNG - Mögliche gefährliche Situation mit **schwerer** Verletzungsfolge.



ACHTUNG - Gefahr von Sachschäden.

- Halten Sie das Produkt trocken. Platzieren Sie es nicht in feuchten Umgebungen, um Schäden an den internen Schaltkreisen zu vermeiden.
- Setzen Sie das Produkt weder direkter Sonneneinstrahlung noch hohen Temperaturen aus, da dies die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, den Akku beschädigen oder Kunststoffteile verformen kann.
- Vermeiden Sie extrem kalte Umgebungen, da diese die internen Leiterplatten beschädigen können.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt auseinanderzubauen, insbesondere wenn Sie kein Fachmann sind.
- Vermeiden Sie Stürze, starke Vibrationen oder Stöße.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Reinigungsmittel.
- Zerkratzen Sie die Oberfläche nicht mit scharfen Gegenständen.
- Laden Sie das Gerät nicht länger als 10 Stunden ununterbrochen auf, um die Lebensdauer des Akkus nicht zu verringern.
- Legen Sie die Powerbank während der Verwendung auf einen Tisch.
- Falls ein Kontakt mit dem Körper erforderlich ist, sollte dieser nicht länger als 10 Sekunden dauern.

2. LIEFERUMFANG

1x Powerbank (PB 610)

3. ANWENDUNGSBEREICH

Verwenden Sie die Powerbank zum Aufladen der Akkus von Smartphone, Digitalkamera, Tablet, Tragbare Spielekonsole, etc.

4. TECHNISCHE DATEN

Kapazität: 10.000mAh (3.85V/38.5Wh)

Eingang C1: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A 9V $\overline{\text{---}}$ 2A 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A (Max 18W)

Eingang C2: 5V $\overline{\text{---}}$ 2A 9V $\overline{\text{---}}$ 2A 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A (Max 18W)

Eingang Kabel USB-A: 5V $\overline{\text{---}}$ 2A 9V $\overline{\text{---}}$ 2A 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A (Max 18W)

Ausgang C1: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A 9V $\overline{\text{---}}$ 2.22A 10V $\overline{\text{---}}$ 2.25A 12V $\overline{\text{---}}$ 1.67A (Max 22.5W)

Ausgang USB-A: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A 9V $\overline{\text{---}}$ 2.22A 10V $\overline{\text{---}}$ 2.25A 12V $\overline{\text{---}}$ 1.67A (Max 22.5W)

Ausgang Kabel USB-C: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A 9V $\overline{\text{---}}$ 2.22A 10V $\overline{\text{---}}$ 2.25A 12V $\overline{\text{---}}$ 1.67A (Max 22.5W)

Ausgang Kabel Lightning: 5V $\overline{\text{---}}$ 2.4A (Max 12W)

5. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Produkt NABO PB 610 in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: RoHS-2011/65/EU und EMV-2014/30/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: **content.nabo.at**



Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH | Harterfeldweg 4, A-4481 Asten | marketing@nabo.at

6. ENTSORGUNG



DE | Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.



AT | Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

7. BATTERIEENTSORGUNG

Batterietyp: Polymer lithium-ion

Nennkapazität: 10.000 mAh

Nicht im Hausmüll entsorgen.



Sichere Handhabung: Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie beide Pole (Plus + und Minus -) vor der Entsorgung mit Klebeband ab.

Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort lagern, getrennt von Metallgegenständen wie Schlüsseln oder Münzen.

Recycling: Bei einer gekennzeichneten Sammelstelle im Elektrofachhandel, Supermarkt oder Wertstoffhof abgeben.

Dieses Produkt enthält einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku, der nicht vom Benutzer entfernt oder ausgetauscht werden kann. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder den Akku zu entfernen, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

Wenn der Akku ersetzt werden muss, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Servicepartner.

Am Ende der Lebensdauer muss das Gerät entsprechend den lokalen Vorschriften für Elektro- und Elektronikaltgeräte entsorgt werden.

8. GARANTIEURKUNDE

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen welche durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg entstanden sind, sind ausgeschlossen.

GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte verlegt. Die Seriennummer des Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!
2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.

3. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Materialien. Beschädigungen welche auf dem Transportweg entstehen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!
5. Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von NABO nicht für den Service autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.
6. Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.
7. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.
8. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollten Teile dieser Bestimmung unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.

Servicepartner Österreich:

baytronic Handels GmbH

service@nabo.at

Tel.: 07224/68 378 62

Um Ihnen eine schnellstmögliche Bearbeitung Ihres Reklamationsfalls garantieren können möchten wir Sie bitten, diese auf unserer Serviceplattform zu melden: **reklamation.nabo.at**

Bitte ausfüllen!

Gerätetyp

Seriennummer

Name des Käufers

Kaufdatum

Stempel / Unterschrift des Händlers



nabo.at
nabo.electronics

Stand 13. Mai 2026 | Technische Änderungen, Satz & Druckfehler vorbehalten.