

## Sicherheitshinweise



### Eiswürfelmaschine

#### Informationen

Ihre und die Sicherheit Dritter ist sehr wichtig. In dieser Bedienungsanleitung und bei Ihrem Gerät stellen wir viele Sicherheitsmitteilungen bereit. Bitte lesen und beachten Sie alle Sicherheitsmitteilungen.



Dies ist das Gefahrensymbol

Alle Sicherheitsmitteilungen stehen nach einem Sicherheitswarnsymbol mit dem darauffolgenden Wort **[GEFAHR]** oder **[ACHTUNG]**.



**GEFAHR**



**ACHTUNG**

Diese Worte bedeuten:

Sie können getötet oder schwer verletzt werden, wenn Sie nicht unverzüglich nachstehende Anweisungen befolgen.

Alle Sicherheitshinweise erklären Ihnen worin die potenzielle Gefahr besteht, wie die Gefahr einer Verletzung reduziert wird, und was geschehen kann, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen.

#### Vorbereiten des Gerätes

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr die folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Bitte lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen und mentalen Fähigkeiten sowie von Personen mit mangelnder Erfahrung bzw. mangelndem Kenntnisstand bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen darüber erhalten haben, wie das Gerät auf sichere Weise zu bedienen ist und die mögliche Unfallgefahr bei Nichteinhaltung verstanden haben. Das Gerät ist kein Spielzeug für Kinder. Reinigung und Wartung dürfen

von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Betreiben Sie dieses oder andere Geräte nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Im Falle von Beschädigungen muss das Netzkabel vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Dieser Eiswürfelbereiter muss so aufgestellt werden, dass dessen Netzstecker erreichbar ist. Stecken Sie den Netzstecker nur in polrichtig installierte Netzsteckdosen. An dieser Netzsteckdose sollten keine weiteren Geräte angeschlossen sein/werden. Achten Sie auf einen ordnungsgemäßen Sitz des Netzsteckers in der Netzsteckdose.
- Führen Sie das Netzkabel weder über Teppichbelag noch sonstige Wärmeisolatoren.
- Bedecken Sie das Netzkabel nicht. Halten Sie das Netzkabel von stark begangenen Bereichen fern und tauchen Sie es nicht in Wasser ein.
- Wir empfehlen Ihnen, keine Verlängerungskabel zu verwenden, weil diese überhitzen und so zu Brand führen könnten. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, dann muss dieses mindestens einen Leitungsquerschnitt von 0,75 mm<sup>2</sup> sowie einen für mindestens 16 A/250V~ zugelassenen Netzstecker besitzen.
- Trennen Sie den Eiswürfelbereiter vom Stromnetz, bevor Sie ihn reinigen, warten oder Reparaturen an ihm durchführen.
- Besondere Vorsicht und angemessene Beaufsichtigung sind notwendig, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern benutzt wird.
- Verwenden Sie Ihren Eiswürfelbereiter nicht im Freien. Halten Sie Ihren Eiswürfelbereiter von direkter Sonneneinstrahlung fern und achten Sie darauf, dass zwischen Geräterückseite und Wand mindestens 10 cm Freiraum vorhanden ist. Halten Sie des Weiteren um das Gerät herum einen Mindestabstand von 10 cm ein.
- Verwenden Sie keine andere Flüssigkeit als Wasser, um Eiswürfel herzustellen.
- Reinigen Sie Ihren Eiswürfelbereiter nicht mit brennbaren Flüssigkeiten. Die Dämpfe können Brand- oder Explosionsgefahr hervorrufen.
- Kippen Sie das Gerät nicht.
- Wenn Sie den Eiswürfelbereiter im Winter von draußen hereinholen, dann lassen Sie ihn ein paar Stunden akklimatisieren, bevor Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose stecken.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anleitungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät muss geerdet werden.
- Lagern Sie keine explosiven Objekte wie Aerosoldosen, die brennbare Treibmittel enthalten, in diesem Gerät.
- Dieses Gerät ist für den privaten Gebrauch und für ähnliche Anwendungen bestimmt, wie
  - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - Bauernhäuser und Anwendung durch Hotel- und Moteltäste sowie in anderen Wohnumgebungen;
  - Frühstückspensionen;
  - Catering und ähnlichen, nicht dem Verkauf dienenden Anwendungen.



**WARNUNG** - Brandgefahr! Kühlmittel ist brennbar. Bitte entsorgen sie das Gerät nach den örtlichen Vorschriften.

**WARNUNG** - Bitte achten sie darauf, dass die Belüftungsschlitze hinten am Gerät niemals verdeckt sind.

**WARNUNG** - Beschädigen sie nie den Kältemittel Kreislauf.

**WARNUNG** - Versuchen sie nie einen Arbeitszyklus mit Gegenständen zu beschleunigen oder zu beeinflussen.

**WARNUNG** - Dieses Gerät muss geerdet werden.

**WICHTIG** - Die Leitungsdrähte in diesem Anschlusskabel sind in Übereinstimmung mit folgendem Farbcode gekennzeichnet:

Grün / Grün mit gelben Streifen: Schutzleiter

Blau: Nullleiter

Braun: Stromführender Leiter

ZUR ERHALTUNG DER STANDFESTIGKEIT IST ES WICHTIG, DASS DAS GERÄT AUF EINER EBENEN FLÄCHE AUFGESTELLT WIRD.

### Auspacken des Gerätes

1. Entfernen Sie die Außen- und Innenverpackung. Überprüfen Sie, ob sich darin der Eiswürfelbehälter und der Eiswürfelloffel befinden. Bitte setzen Sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung, wenn irgendwelche Teile fehlen sollten.
2. Entfernen Sie die Klebestreifen, mit denen der Eiswürfelschieber, der Eiswürfelbehälter und der Eiswürfelloffel befestigt sind. Reinigen Sie den Wassertank und den Eiswürfelbehälter.
3. Stellen Sie den Eiswürfelbereiter so auf eine ebene und waagerechte Arbeitsplatte, dass er keiner direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Hitzequellen (z. B. einem Ofen, Herd, Heizkörper) ausgesetzt ist. Stellen Sie sicher, dass auf der Rückseite sowie der linken und rechten Seite mindestens 10 mm Freiraum zur Wand vorhanden ist.
4. Warten Sie ca. eine Stunde, bevor Sie den Eiswürfelbereiter ans Stromnetz anschließen, damit sich das Kühlmittel setzen kann.
5. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass dessen Netzstecker erreichbar ist.

**ACHTUNG** - Nur mit Trinkwasser befüllen.  
VERWENDEN SIE NUR TRINKWASSER.

### Anschluss des Gerätes



**Die unsachgemäße Benutzung des Netzsteckers mit Schutzleiter kann zur Gefährdung durch elektrischen Schlag führen. Setzen Sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung, wenn das Netzkabel beschädigt ist.**

1. Dieses Gerät muss zu Ihrer Sicherheit ordnungsgemäß geerdet sein. Um die Möglichkeit eines elektrischen Schlags zu minimieren, besitzt das Netzkabel dieses Geräts einen Netzstecker mit Schutzleiter, der in Standardnetzsteckdosen mit Schutzleiter passt.
2. Schließen Sie Ihr Gerät an einer einzelnen, ordnungsgemäß installierten Netzsteckdose mit Schutzleiter an. Vermeiden Sie jegliche durch was auch immer herbeigeführte Beschädigung des Netzstecker-Schutzleiters. Fragen Sie bei Unklarheiten bezüglich der Stromführung und/oder des Schutzleiters eine qualifizierte Elektrofachkraft.
3. Dieses Gerät benötigt eine Standardnetzsteckdose mit Schutzleiter, an der eine Spannung von 220 – 240 V/50 Hz anliegt.

### Reinigen und Warten

Es wird ausdrücklich empfohlen, dass Sie Ihren Eiswürfelbereiter vor der Benutzung gründlich reinigen.

1. Nehmen Sie den Eiswürfelbehälter heraus.
2. Reinigen Sie den Innenbereich mit einem milden Reinigungsmittel, Wasser und einem feuchten Tuch.
3. Spülen Sie dann die Innenteile mit Wasser ab und lassen Sie das Wasser ab, indem Sie den Wasserablassverschluss am Gerät vorn unten öffnen.
4. Die Außenseite des Eiswürfelbereiters sollte regelmäßig mit einer milden Reinigungslösung und warmem Wasser gereinigt werden.
5. Trocknen Sie das Gerät mit einem sauberen weichen Tuch innen und außen.
6. Wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht benutzen, dann lassen Sie das Wasser vollständig ab und lassen Sie anschließend das Geräteinnere vollständig trocknen.

### Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH  
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten  
marketing@nabo.at