



Prijenosni Blender

- Pažljivo pročitajte priručnik prije korištenja uređaja;
- Tijekom rada proizvoda strogo je zabranjeno otvaranje posude za smoothie kako bi se izbjegao prekidanje normalnog rada;
- Dok proizvod radi strogo je zabranjeno dodirivanje oštrice, motora i drugih pokretnih dijelova kako bi se izbjegle ozljede ili oštećenje proizvoda;
- Ne otvarajte posudu za smoothie dok se oštrica ne prestane okretati;
- Strogo je zabranjeno ovaj proizvod rastaviti, izmijeniti, stiskati, bušiti, kratko spojiti ili uroniti u vodu, staviti u vatru ili u okruženje s temperaturom višom od 60°C;
- Odmah nakon korištenja očistite proizvod, čistom vodom isperite dijelove koji dolaze u dodir s hranom i budite oprezni prilikom praznjenja posude i čišćenja dijelova. Obratite pozornost na oštricu kako biste izbjegli posjekotine (možete nositi zaštitne rukavice);
- Prilikom iskopčavanja nakon punjenja uhvatite utikač kako biste ga izvukli. Nemojte povlačiti za žicu;
- Ne stavljajte na ili blizu vrućeg plinske ili električne peći ili u zagrijanu pećnicu;
- Ne uranjajte kombinaciju adaptera za napajanje i motora u vodu ili druge tekućine kako biste izbjegli rizik od požara, strujnog udara ili tjelesnih ozljeda;
- Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja (uključujući djecu), osim ako ih ne nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost;
- Nadzirite djecu kako se ne bi igrali s ovim uređajem;
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora;
- Korištenje neizvorne preporučene ili prodane dodatne opreme može dovesti do rizika poput požara, strujnog udara ili tjelesnih ozljeda;
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov odjel za servisiranje ili slično stručno osoblje kako bi se izbjegla opasnost;
- Oprema se mora koristiti u skladu s uputama i ne smije se koristiti u druge svrhe;
- Ne pokušavajte zaobići sigurnosni uređaj za zaključavanje poklopca posude;
- Ne stavljajte pregrijanu hranu ili tekućinu ($\geq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$) u posudu za smoothie kako biste izbjegli pucanje posude ili prskanje i opekline;
- Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju i strogo je zabranjeno da sami rastavljate kućište proizvoda kako biste izbjegli moguća oštećenja baterijskih ćelija ili druge opasnosti;
- Proizvod je prikladan samo za kućnu upotrebu i ne smije se koristiti u druge svrhe;
- Vrijeme rada: Svakako koristite uređaj u skladu s nazivnim vremenom rada. Postavite vrijeme svakog blendanja na 45 sekundi, a interval između svakog blendanja ne smije biti kraći od 3 minute. Pričekajte da se motor ohladi prije ponovnog korištenja;
- Strogo je zabranjeno koristiti ga praznog (tj. bez sastojaka u posudi) ili ga preopteriti;
- Miješanje sastojaka koji mogu stvarati pjenu, poput banana, može dovesti do zaustavljanja proizvoda;
- Ne postavljajte proizvod u okruženje s visokom temperaturom, jakim magnetima, zapaljivim i eksplozivnim plinovima (kao što su prirodni plin, bioplin itd.) kako biste izbjegli nenormalan rad dijelova, požar i druge nesreće;
- Ne stavljajte dijelove proizvoda u perilicu posuđa, mikrovalnu pećnicu, dezinfekcijski ormarić ili vruću vodu iznad 60 °C radi čišćenja ili dezinfekcije. Ne koristite drugu opremu za zagrijavanje kako biste izbjegli deformaciju ili oštećenje dijelova;
- Proizvod ima ugrađenu litijevu bateriju. Obratite pozornost na sljedeće:
 - a. Proizvod čuvajte i koristite u okruženju s temperaturom od 0 do 40 °C;
 - b. Ako se ne koristi dulje vrijeme, punite ga svaka tri mjeseca kako ne bi došlo do oštećenja baterije;
 - c. Brzina punjenja može se smanjiti na temperaturama ispod 10 °C, što je normalno;
 - d. Punite bateriju na vrijeme kada bude gotovo prazna.
- Prilikom zbrinjavanja proizvoda i ambalaže, molimo vas da ih reciklira odjel s odgovara-rajućim kvalifikacijama i da prilikom zbrinjavanja odrežete kabel za napajanje;
- Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.