

## Sicherheitshinweise



### Weintemperierschrank

#### Allgemeine Sicherheitsvorschriften

**i** Zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer Personen lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Weinkeller installieren und verwenden.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten „körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieser Kühlschrank ist für den Gebrauch im Haushalt oder in ähnlichen Umgebungen vorgesehen, wie z. B.:
  - Küchenbereiche in Büros oder anderen Geschäftsumgebungen; und
  - Hotels (für Gäste), Motels und andere Wohnbereiche.
- Dieser Weinkeller darf nicht für kommerzielle oder industrielle Zwecke oder für andere Zwecke als die ursprünglich vorgesehenen verwendet werden. Dieser Kühlschrank dient zur Lagerung von Wein.
- Nicht außerhalb geschlossener Räume verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Produkt angegebene Spannung mit der Ihrer Stromversorgung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen.
- Überprüfen Sie den Zustand Ihres Kühlschranks regelmäßig. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Ziehen Sie immer den Stromstecker des Kühlschranks aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen, abtauen, die Beleuchtungslampe auswechseln (sofern sie austauschbar ist), den Kühlschrank bewegen oder den Boden unter dem Kühlschrank reinigen.
- Ziehen Sie den Stromstecker nicht am Kabel aus der Steckdose. Um den Stecker zu entfernen, halten Sie ihn fest und ziehen Sie ihn vorsichtig aus der Steckdose.

**WARNUNG** - Das Kühlsystem nicht demontieren oder anderweitig beschädigen.

**WARNUNG** - Brandgefahr. Enthält Kältemittelgas.

#### Installation

Der für Ihren Weinkeller ausgewählte Standort sollte:

- gut belüftet sein;
- einen Abstand von allen Wärmequellen haben und keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sein;
- keiner regelmäßigen Feuchtigkeit ausgesetzt sein (z. B. Waschküche, Badezimmer);
- Über einen ebenen Boden verfügen;
- über eine zuverlässige Stromversorgung verfügen;
- nicht in der Nähe der Mikrowelle sein. Da einige Mikrowellen nicht über einen Störschutz verfügen, kann der Betrieb des Weinkellers beeinträchtigt werden, wenn er in einer Entfernung von weniger als 1 m von einer Mikrowelle aufgestellt wird.

Schützen Sie das Gerät vor Hitze (über 38 °C) und Kälte (unter 16 °C), Staub, Feuchtigkeit, Überschwemmungen und Wasserspritzern.

- Der Weinkeller muss so aufgestellt werden, dass die Steckdose nach der Aufstellung zugänglich bleibt.
- Wickeln Sie das Stromkabel ab, schließen Sie es jedoch nicht sofort an das Stromnetz an.
- Stellen Sie Ihren Weinkeller an seinem endgültigen Standort auf, bevor Sie ihn beladen. Wenn der Kühlschrank im beladenen Zustand bewegt wird, kann es zur dauerhaften Verformung der Kühlschrankwände führen.
- Wenn die Temperatur im Weinkühler zu stark von der Umgebungstemperatur abweicht oder die Umgebungsfeuchtigkeit zu hoch ist, kann sich Kondenswasser an der Glastür bilden. Dies ist normal und stellt daher keinen Defekt dar. Wischen Sie das Kondenswasser einfach mit einem trockenen Tuch ab.

**ACHTUNG** - Für die ordnungsgemäße und sichere Installation des Kühlschranks sind zwei Personen erforderlich.

#### Aufstellort

- Um eine ausreichende Belüftung des Kühlschranks sicherzustellen, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Weinkeller und den angrenzenden Wänden ein.
- Stellen Sie den Kühlschrank auf einen stabilen Untergrund. Der Boden muss das Gewicht der Ladung tragen können (1 volle Flasche wiegt normalerweise 1,3 kg)

#### Umgebungstemperatur

Der Weinkeller sollte in einem Raum mit einer Temperatur zwischen 16 - 38 °C aufgestellt werden. Wenn die Umgebungstemperatur über oder unter der Klimaklasse liegt, wird die Leistung des Weinkellers beeinträchtigt. Kalte oder warme Temperaturen können zu Schwankungen der Kühlschranktemperatur führen. Der Kühlschrank erreicht dann möglicherweise nicht die eingestellte Temperatur oder funktioniert nicht mehr.

#### Vor der Verwendung

Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie Ihren Weinkeller in Betrieb nehmen.

Es wird empfohlen, Ihren Weinkeller aufrecht stehen zu lassen, ihn mit Seifenwasser zu reinigen und ihn offen zu lassen, um Restgerüche zu beseitigen.

#### Empfehlungen

- Stellen Sie den Kühlschrank an einen kühlen Ort, der vor Sonnenlicht geschützt und von Wärmequellen entfernt ist.
- Bestimmte Parameter wie die Raumtemperatur, die Öffnungsduer der Tür oder die Anzahl der darin gelagerten Flaschen können die Innentemperatur Ihres Weinkellers beeinflussen. Wir empfehlen Ihnen, die Innentemperatur regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen nicht ab.

#### Betriebsgeräusch

Bis die gewünschte Temperatur erreicht ist, kann dieser Weinkeller, wie alle Weinkeller mit Kompressorkühlsystem, bestimmte Geräusche erzeugen, bei denen es sich um normale Betriebsgeräusche handelt.

- Gluckern: wird durch das im Kühlbereich des Geräts zirkulierende Kältemittelgas verursacht.
- Knacken: entsteht durch das Zusammenziehen und Ausdehnen des Gases zur Kälteerzeugung.

Die individuelle Wahrnehmung des Geräusches hängt unmittelbar mit der Umgebung zusammen, in der sich der Weinkeller befindet. Geräusche im Normalbetrieb sind kein Grund für die Inanspruchnahme der Garantie.

#### Pflege und Reinigung

- Schalten Sie das Gerät vor der Wartung ab und ziehen Sie das Stromkabel aus der Buchse.
- Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder Schwämme mit Schabern für die Reinigung der Innen- oder Außenoberfläche Ihres Gerätes.
- Verwenden Sie einen Kunststoffschaber anstelle von scharfen Gegenständen, um Frost vom Gerät zu entfernen.

- Entfernen Sie alle Zubehörteile (z. B. Einlegeböden, Wassertank). Waschen Sie die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und einem milden, geruchlosen Reinigungsmittel (z. B. einem unparfümierten Spülmittel), spülen Sie diese mit bleichmittelhaltigem Wasser ab und trocknen Sie diese gründlich.
- Waschen Sie die Innenwände auf die gleiche Weise und achten Sie dabei besonders auf die Einlegeböden.
- Waschen Sie die Türdichtung und vergessen Sie nicht, auch unter der Türdichtung zu reinigen
- Schließen Sie das Gerät wieder an und nehmen Sie es wieder in Betrieb.

#### **Bei Nichtbenutzung des Schrankes**

- Ziehen Sie den Stecker des Geräts
- Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Inneren.
- Reinigen und trocknen Sie den Innenraum des Weinkellers entsprechend den oben genannten Anweisungen.
- Lassen Sie die Tür leicht geöffnet, um Schimmelbildung zu vermeiden.

#### **Wartung**

- Alle elektrischen Arbeiten im Rahmen der Wartung sollten von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
- Das Produkt muss von einem zugelassenen Service-Zentrum gewartet werden, außerdem dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.