



## Lautsprecher

### 1. Warnhinweise

Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor Verwendung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke. Eine unsachgemäße Handhabung des Geräts kann zu dessen Bruch führen und Verletzungen des Benutzers oder Schäden an seiner Unterkunft verursachen.

- Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern und die Garantiebestimmungen zu verstehen, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sorgfältig.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus darauf, das Produkt auszuschalten. Zudem darf die Ladedauer nicht mehr als 8 Stunden betragen, da andernfalls die Akkuleistung geschädigt werden kann.
- Drahtlosübertragung erzeugt ein elektromagnetisches Signal, das Herzschrittmacher und andere medizinische Instrumente stören kann. Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes.
- Verwenden Sie keine chemischen Produkte zur Reinigung des Geräts.
- Verhindern Sie Kratzer durch scharfe Gegenstände auf der Oberfläche.
- Das Produkt sollten in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung gelagert werden, um Kontakt mit Öl, Wasserdampf, Feuchtigkeit, Dampf und Staub zu vermeiden, da dies die Leistung des Produkts beeinträchtigen kann.
- Das Produkt sollten gemäß den Gebrauchs- anweisungen verwendet werden, und es ist darauf zu achten, dass die Umgebung keine negativen Auswirkungen auf das Produkt hat.
- Wenn Verbindungsprobleme auftreten, darf das Produkt oder das Zubehör nicht selbstständig geöffnet oder repariert werden, da dies die Garantie erlöschen lässt.
- Verwenden Sie zum Aufladen nur das Standard- ladegerät oder das von unserem Unternehmen bereitgestellte Ladegerät.
- Setzen Sie das Produkt weder direkter Sonneneinstrahlung noch starker Hitze aus, da dies die Lebensdauer der elektronischen Komponenten verkürzt, den Akku beschädigt und Kunststoffteile verformen kann.
- Vermeiden Sie kalte Umgebungen, da dies Schäden an der Leiterplatte verursachen kann.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen.
- Vermeiden Sie Stöße und das Fallenlassen des Geräts, um Schäden an der Elektronik zu verhindern.
- Laden Sie das Gerät nicht länger als 10 Stunden ununterbrochen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist oder nicht lädt, trennen Sie das Ladegerät vom Gerät und trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose.
- Das Hören von Ton mit hoher Lautstärke kann Ihr Gehör dauerhaft schädigen. Wenn Sie Ohrhörer verwenden, um Filme, Musik oder Anrufe zu hören, wird empfohlen, die erforderliche Mindestlautstärke zu verwenden, um Gehörschäden zu vermeiden.
- Bitte stellen Sie dieses Produkt nicht auf eine hohe Kante, um Stürze und Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie sich bei der Installation des Geräts von starken Magnetfeldern oder Elektrogeräten mit starken Magnetfeldern wie Öfen und Kühlschränken fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Gewitterwetter kann zu Geräteausfällen oder Stromschlaggefahr führen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen oder offenen Feuerquellen wie Elektroheizungen, Öfen, Warmwasserbereitern, Öfen, Kerzen oder anderen Orten auf, die hohe Temperaturen erzeugen können.

### 2. Batteriesicherheit

- Zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um ein Auslaufen, Überschuss, Feuer oder eine Explosion des Akkus zu vermeiden.
- Lassen Sie den Akku nicht fallen, zerquetschen oder durchbohren Sie ihn nicht. Dies kann zu internen Kurzschläßen und Überhitzung führen.
- Dieses Gerät ist mit einem fest eingebauten Akku ausgestattet.
- Ersetzen Sie den Akku nicht selbst, um Schäden am Akku oder Gerät zu vermeiden.

### Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH

Harterfeldweg 4, A-4481 Asten

marketing@nabo.at