



SPLASH

Schwimmender Wireless
Audio Lautsprecher

Sicherheitshinweise &
Bedienungsanleitung



Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für die NABO SPLASH entschieden haben.

NABO Produkte sind so konzipiert, dass sie selbst bei Topausstattung noch kinderleicht in der Bedienung sind.

Wir arbeiten stetig daran die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und zu verbessern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Verwendung ihres NABO Produkts.

NABO-Sales-Team

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder den NABO Kundendienst via service@nabo.at. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, etwaige Probleme zu lösen.

Um die Produktleistung zu verbessern, aktualisieren wir die Produkte.

Änderungen vorbehalten!

SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG!
STROMSCHLÄGGEFAHR!
NICHT OFFNEN!



Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, das Gehäuse (bzw. die Rückseite) nicht abnehmen und/oder das Gerät selbst reparieren.

Es befinden sich keine Bauteile im Gerät, die vom Benutzer repariert werden können. Reparaturen stets vom Fachmann ausführen lassen.

Der Blitz dient dazu, Sie vor unisolierten und gefährlichen spannungsführenden Stellen innerhalb des Gerätegehäuses zu warnen, an denen die Spannung groß genug ist, um für den Menschen die Gefahr eines Stromschlages zu bergen.

Stellen Sie sicher dass die Silikondichtung auf der Unterseite des Lautsprechers unbeschädigt ist um Wassereitritt zu verhindern. Der Lautsprecher ist IPx7 Waterproof.

Lassen Sie das Produkt nicht kontinuierlich am Ladegerät angeschlossen.

Das Ausrufezeichen dient dazu, Sie auf wichtige vorhandene Betriebs- und artungsanleitungen in der produktbegleitenden Dokumentation hinzuweisen.

Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung oder starker Hitze aus. Hohe Erwärmung führt zu einer kurzen Lebensdauer der elektronischen Komponenten, beschädigt den Akku und verformt einige Kunststoffteile.

Setzen Sie das Produkt nicht kalten Umgebungen aus, um Schäden an der Leiterplatte zu vermeiden.

Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen.

Lassen Sie das Produkt nicht fallen, setzen Sie es nicht starken Vibrationen aus und stoßen Sie es nicht hart an, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.

Verwenden Sie keine chemischen Produkte und Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.

Vermeiden Sie Kratzer mit scharfen Gegenständen auf der Oberfläche.

LIEFERUMFANG

1x NABO SPLASH Wireless Audio Speaker

1x Micro USB Ladekabel

Verfügbare Modelle:



INBETRIEBNAHME

Pumpen Sie den schwimmenden Teil z.B. mit einer Pumpe vollständig auf.

Anschließend setzen Sie bitte den Lautsprecher zentral in die dafür vorgesehene Aussparung.

FUNKTIONEN

Einschalten

Halten Sie den Taster 3 Sekunden lang gedrückt.

Ausschalten

Halten Sie den Taster erneut 3 Sekunden lang gedrückt.

Pairing

1. Schalten Sie den NABO SPLASH wie oben erwähnt ein.
2. Suchen Sie in den Bluetooth Einstellungen Ihres Wiedergabegerätes nach dem Modell NABO SPLASH und wählen Sie es zum koppeln aus.
3. Sie erhalten eine akkustische Bestätigung dass der Lautsprecher verbunden wurde.
4. Wählen Sie Ihre Musik und steuern Sie diese von Ihrem Wiedergabegerät aus (z.B. Smartphone).

Ladevorgang

1. Verbinden Sie das mitgelieferte Micro USB Kabel mit dem NABO SPLASH
2. Schließen Sie das zweite Ende des Ladekabels an den USB Anschluss eines Computers oder eines kompatiblen USB Adapters an.
3. Die blaue LED Indikatorleuchte zeigt an dass der Ladevorgang gestartet ist. Der Ladevorgang beträgt ca. 3 Stunden.
4. Sobald die Indikatorleuchte erlischt ist der Akku vollständig geladen. Bitte entfernen Sie im Anschluss das Ladekabel.

TECHNISCHE DATEN

Version	4.2
Frequenzbereich	BDR+EDR: 2402 ~ 2480 MHz
Sendeleistung max (BT)	<20 dBm EIRP
Funktionsrdistanz	10 Meter
Einsatztemperatur	-20 -50°C
Spielzeit	bis zu 4 Stunden
Ladezeit	ca. 3 Stunden
Eingang	DC 3,7V/100mA via Micro USB
Lautsprecher	3 Watt / 4 Ohm

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Baytronic Handels GmbH, dass sich das Gerät NABO SPLASH in Übereinstimmung mit der folgenden Anforderungen befindet: 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (ROHS) & (EC) 907/2006 (REACH)



Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: www.nabo.at/service/archiv/

Importeur / Hersteller

Baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, 4481 Asten
office@baytronic.at



AT | Entsorgung Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.



DE | Entsorgung Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert.

Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Stand 11.2022

Technische Änderungen,
Satz & Druckfehler vorbehalten.



www.nabo.at

Baytronic Handels GmbH

Harterfeldweg 4

4481 Asten

office@baytronic.at

nabo.electronics

