



Pizzaofen

Sicherheitshinweise

GEFAHR - Unmittelbare Gefahren, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod FÜHREN

WARNUNG - Gefahren oder unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod FÜHREN KÖNNTEN

VORSICHT – Gefahren oder unsichere Praktiken, die zu leichten Verletzungen FÜHREN KÖNNTEN

WARNUNG - Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, einschließlich der folgenden:

Installateur / Monteur

Belassen Sie diese Bedienungsanleitung beim Verbraucher.

Verbraucher

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen, die für den sicheren Gebrauch des Geräts notwendig sind.

Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen, wenn Sie das Gerät verwenden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung und bewahren Sie diese zum späteren Nachlag auf.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, einschließlich der folgenden:

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Werbeetiketten und entsorgen Sie diese sicher, bevor Sie den Ofen zum ersten Mal verwenden.

Um eine Erstickungsgefahr für kleine Kinder zu vermeiden, entfernen Sie die am Netzstecker angebrachte Schutzabdeckung und entsorgen Sie sie sicher.

Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe der Kante einer Arbeitsplatte oder eines Tisches. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund stabil, eben, hitzebeständig und sauber ist.

Verwenden Sie das Gerät nicht auf einer mit Stoff bedeckten Oberfläche, in der Nähe von Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien.

Es kann zu einem Brand kommen, wenn der

Ofen abgedeckt ist oder während des Betriebs mit brennbaren Materialien wie Vorhängen, Vorhängen, Wänden usw. in Berührung kommt.

Verwenden Sie das Gerät nicht auf (oder in der Nähe) eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder an Orten, an denen es einen heißen Ofen oder eine heiße Oberfläche berühren könnte.

Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen, vermeiden Sie, dass es heiße Oberflächen berührt oder sich verknoten kann.

Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, den Netzstecker oder den Motorsockel nicht in Wasser (oder andere Flüssigkeiten) ein.

Das Außengehäuse des Ofens kann während und nach dem Backen heiß sein. Bitte berühren Sie keine heißen Oberflächen. Halten Sie das Netzkabel dieses Ofens und anderer Geräte in der Nähe des Ofens immer fern vom Ofengehäuse.

Öfen sind nicht für den Einsatz in kleinen Räumen geeignet. Stellen Sie sicher, dass rund um den Ofen ausreichend Platz bleibt. Es wird ein Mindestabstand von 10 cm empfohlen.

Berühren Sie keine heißen Oberflächen.

Um Verbrennungen zu vermeiden, gehen Sie beim Entfernen der mitgelieferten Pizzaform oder des Pizzasteins äußerst vorsichtig vor, da diese sehr heiß sein können.

Legen Sie kein Pappkarton, Plastik, Papier oder andere brennbare Materialien in den Ofen.

Decken Sie keinen Teil des Ofens mit Alufolie (oder einer anderen metallischen Folie) ab. Dies führt zu einer Überhitzung des Ofens.

Wir empfehlen die Verwendung eines speziellen Pizzasteins; es können auch andere geeignete Pfannen aus Gusseisen/Kohlenstoffstahl verwendet werden. Verwenden Sie im Ofen keine antihaft- oder in einer sonstigen Weise beschichteten Pfannen.

Übergroße Lebensmittel und Metallutensilien dürfen nicht in den Ofen gestellt werden, da sie einen Brand oder Stromschlag verursachen können.

Um ein direktes Berühren des Ofens zu vermeiden, sollte beim Einschoben einer Pizza in den Backraum immer ein Pizzaschieber verwendet werden, es sei denn, es wird eine Pfannenpizza gebacken. Bei der Verwendung dieses Ofens sollte nach Möglichkeit das vom Hersteller empfohlene Zubehör verwendet werden. Bei anderem Zubehör kann es leicht zu Verbrennungen kommen.

Bewahren Sie in diesem Ofen keine anderen Materialien als das vom Hersteller empfohlene Zubehör auf, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht in fahrenden Fahrzeugen jeglicher Art.

Muss das Gerät gereinigt, bewegt, zusammengebaut oder gelagert werden, schalten Sie das Gerät zuvor immer aus und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie seinen Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuerschwämmen aus Metall. Teile können sich vom Schwamm lösen und elektrische Teile berühren, wodurch Stromschlaggefahr besteht.

Beim Gebrauch des Produkts durch Kinder oder in deren Nähe müssen diese unter enger Aufsicht stehen.

Längere abnehmbare Netzkabel oder Verlängerungskabel sind erhältlich und können verwendet werden, wenn bei deren Gebrauch sorgfältig vorgegangen wird.

Es wird empfohlen, das Gerät und das Netzkabel regelmäßig zu überprüfen.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Der Betrieb ist sofort zu beenden.

Wir empfehlen, den Ofen an einem eigenen, von anderen Geräten getrennten Stromkreis zu betreiben. Wenn Sie sich diesbezüglich nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen zugelassenen und qualifizierten Elektriker.

Dieses Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das sowohl über einen Erdleiter als auch einen Netzstecker mit Erdkontakt verfügt. Das Gerät muss über eine ordnungsgemäß geerdete 3-Loch-Steckdose geerdet werden. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags.

Entfernen Sie unter keinen Umständen den dritten (Erdungs-)Stift vom Netzkabel und verwenden Sie keinen Adapter.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, wenn Sie die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstanden haben oder Sie sich nicht sicher sind, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.

Für zusätzlichen Schutz bei der Verwendung von Elektrogeräten empfiehlt sich der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (Sicherheitsschalter). Es wird empfohlen, im Stromkreis des Geräts einen Sicherheitsschalter mit

einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA zu installieren. Wenden Sie sich für professionelle Beratung an Ihren Elektriker.

WARNUNG

Um einen Stromschlag zu vermeiden, ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker ab.

Die Tür oder das Türleitblech müssen während des normalen Gebrauchs geschlossen sein.

Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, über eine externe Zeitsteuerung oder ein separates Remote-Steuerungssystem betrieben zu werden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder sie in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen worden sind und die mit der Benutzung verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern unter 8 Jahren durchgeführt werden und Kinder ab 8 Jahre müssen beaufsichtigt werden. Halten Sie sowohl das Gerät als auch sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

ANWEISUNG FÜR DEN GEBRAUCH KURZER KABEL

Dieses Gerät ist mit einem kurzen Netzkabel ausgestattet, um Personen- oder Sachschäden durch Ziehen, Stolpern oder Verfangen mit einem längeren Kabel zu vermeiden.

Bei Verwendung eines Verlängerungskabels gilt Folgendes:

1. Die angegebene elektrische Nennleistung des Kabelsatzes oder Verlängerungskabels sollte mindestens so groß sein wie die elektrische Nennleistung des Geräts.
2. Das Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder Tischplatte hängt, wo Kinder daran ziehen oder unbeabsichtigt darüber stolpern können.
3. Das Verlängerungskabel muss über einen 3-poligen Erdungsstecker verfügen.

Nur für den Gebrauch im Haushalt im Innenbereich geeignet.

Bewahren Sie diese Anweisung auf!

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

Funktionen

Um eine eventuelle Schutzbeschichtung auf den Heizelementen zu entfernen, ist es notwendig, den Ofen 20 Minuten lang leer laufen zu lassen.

Stellen Sie sicher, dass der Bereich gut belüftet ist, da der Ofen Dämpfe abgeben kann. Diese Dämpfe sind ungefährlich und beeinträchtigen die Leistung des Ofens nicht.

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, alle Werbeetiketten und sämtliches Klebeband aus dem Ofen und entsorgen Sie dies sicher.
2. Nehmen Sie den Pizzastein aus der Verpackung und legen Sie ihn in den Backraum.
3. Wischen Sie das Innere des Ofens mit einem weichen, feuchten Schwamm aus.
4. Stellen Sie den Ofen auf eine saubere, ebene und stabile Oberfläche. Räumen Sie den Platz frei, bevor Sie Ihren Ofen aufstellen. Entfernen Sie alle brennbaren Gegenstände und Materialien, einschließlich Tischdecken. Denken Sie bei der Auswahl eines geeigneten Standorts für Ihren Ofen an ausreichende Belüftung. Sehr hohe Backtemperaturen können manchmal dazu führen, dass Speisen anbrennen, wodurch Rauch entstehen kann. Stellen Sie sicher, dass auf beiden Seiten des Ofens ein Mindestabstand von 10 cm und darüber 15 cm vorhanden ist.

Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH

Harterfeldweg 4, A-4481 Asten

marketing@nabo.at