



T22

Total Wireless Earphones

Sicherheitshinweise & Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.

www.nabo.at



Sehr geehrter NABO-Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für dieses NABO Produkt entschieden haben.
NABO Produkte sind so konzipiert, dass sie selbst bei Topausstattung noch kinderleicht in der Bedienung sind. Wir arbeiten ständig daran die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Verwendung ihres NABO Produkts.

NABO-Sales-Team

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den NABO-Kundendienst unter: https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, eventuelle Probleme zu lösen. Um die Produktleistung zu verbessern, aktualisieren wir die Produkte. Änderungen vorbehalten!

LIEFERUMFANG

Ohrhörer, Ladeschale, USB Typ-C Ladekabel und Ohreinsatz Größe S & L

SICHERHEITSHINWEISE

Die Ohrhörer sollten an einem trockenen, belüfteten Ort aufbewahrt werden. Vermeiden Sie Kontakt mit Öl, Dampf, Feuchtigkeit, Staub usw., damit die Produktleistung nicht beeinträchtigt wird.
Reinigen Sie die Ohrhörer nicht mit reizenden organischen Lösungsmitteln oder Gegenständen, die solche Stoffe enthalten.
Die Ohrhörer sollten korrekt und wie erforderlich auf standardisierte Weise

verwendet werden. Beachten Sie auch Sie auf den Einfluss der Nutzungsumgebung. Zur Gewährleistung einer reibungslosen Verbindung sollte der Abstand zwischen Telefon und Ohrhörern maximal 10 Meter betragen.
Wenn Probleme mit den Ohrhörern vorliegen, wie Verbindungs- oder Kommunikationsprobleme, demontieren Sie das Gehäuse der Ohrhörer und das Zubehör nicht ohne Genehmigung. Andernfalls erlischt die Garantie.

Laden Sie die Ohrhörer über ein Standard-Kfz-Ladegerät oder ein qualifiziertes Ladegerät entsprechend den Angaben unseres Unternehmens auf. Stellen Sie eine normale Benutzung der Ohrhörer sicher, indem Sie darauf achten, dass die Ohrhörer ausreichend geladen sind.

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

Für ein optimales Erlebnis laden Sie Ladeschale und Ohrhörer bitte vor der Benutzung auf.

LADE-LED

Beim Aufladen des Etuis blinkt die LED des Etuis rot. Wenn das Etui vollständig geladen ist, leuchtet die rote Leuchte durchgehend.

Einschalten: 1. Öffnen Sie die Ladeschale und nehmen Sie die Ohrhörer aus der Schale heraus.

2. Drücken Sie 2 s lang sowohl auf den L- als auch den R-Ohrhörer

Ausschalten: 1. Stecken Sie beide Ohrhörer in die Ladeschale.

2. Drücken Sie 6 s lang sowohl auf den L- als auch den R-Ohrhörer

OHRHÖRER MIT IHREM TELEFON

VERBINDEN

Nach dem Öffnen des Ladeetuis und dem Herausnehmen der Ohrhörer koppeln sich linker und rechter Ohrhörer automatisch. Anschließend können Sie auf Ihrem Mobiltelefon nach „NABO T22“ suchen und den Eintrag zur Verbindung antippen.

Hinweis: Die Ohrhörer schalten sich aus, wenn sie nicht innerhalb von 3 Minuten verbunden werden.

VERWENDEN VON GOOGLE-

SPRACHASSISTENT/SIRI

Drücken Sie die Multifunktionstaste an einem der Ohrhörer 2 Sekunden lang. Der Google-Sprachassistent/Siri wird aktiviert

Hinweis: Die Steuerfunktionen können je nach verbundenem Gerät variieren.

FUNKTIONEN

Vorherigen Titel aufrufen

Multifunktionstaste am linken Ohrhörer 3-mal berühren

Nächsten Titel aufrufen

Multifunktionstaste am rechten Ohrhörer 3-mal berühren

Titel wiedergeben/anhalten

Durch einfache Berührung der Multifunktionstaste an einem der Ohrhörer wird der Titel angehalten/wiedergegeben

Anruf annehmen/beenden

Durch einfache Berührung der Multifunktionstaste an einem der Ohrhörer wird ein Anruf angenommen/beendet

Lautstärke anheben/verringern

Durch 2-malige Berührung der Multifunktionstaste am rechten Ohrhörer wird die Lautstärke erhöht


Durch 2-malige Berührung der Multifunktionstaste am linken Ohrhörer wird die Lautstärke verringert

Anruf ablehnen

Halten Sie die Multifunktionstaste an einem der beiden Ohrhörer zum Ablehnen des Anrufs 2 Sekunden lang gedrückt

TECHNISCHE DATEN	
Wireless Audio Version	5.4
Unterstützt	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Sendeleistung max.	<8 dBm EIRP
Übertragungsfrequenz	BDR+EDR: 2,402 ~ 2,480 MHz
Frequenzgang	20-20.000 Hz
Übertragungsentfernung	10 Meter
Akku Ohrhörer	25 mAh
Akku Ladeschale	230 mAh
Ladedauer	1,5-2 Std.
Musikwiedergabezeit	3,5 Std.
Ladespannung	DC 5V 230mA
Abmessungen	46 x 25 x 34 mm
Gewicht	23 g

HINWEISE ZUM LADEGERÄT



Die Leistung des Ladegeräts muss einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 0,2 Watt bis zu einer zum Erreichen der max. Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 0,5 Watt reichen.

Hinweis: Das Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.

KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Produkt NABO T22 in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet:



Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://content.nabo.at/>

AT | Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurück-

geben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind. Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das

DE | Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elek-

tronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m2 oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m2, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden

Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

IMPORTEUR / HERSTELLER

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at

NABO
www.nabo.at

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at

nabo.electronics



Stand 04.2025
Technische Änderungen,
Satz & Druckfehler vorbehalten.