



the Glass

- Laden Sie die Brille vollständig auf, um die normale Funktionsweise sicherzustellen.
- Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern und die Garantiebestimmungen zu verstehen, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sorgfältig.
- Verwenden Sie keine chemischen Produkte zur Reinigung der Brille.
- Verhindern Sie Kratzer durch scharfe Gegenstände auf der Oberfläche.
- Die Brille sollte in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung gelagert werden, um Kontakt mit Öl, Wasserdampf, Feuchtigkeit, Dampf und Staub zu vermeiden, da dies die Leistung des Produkts beeinträchtigen kann.
- Setzen Sie die Brille ab, wenn Sie sich ausziehen, um Hautverletzungen und Verbiegungen zu vermeiden.
- Greifen Sie beim Auf- und Absetzen der Brille die Bügel mit beiden Händen. Wenn Sie die Brille mit nur einer Hand auf- oder absetzen, könnte sich die Brille verformen.
- Wenn das Gestell verzogen ist und die Brille ein Druckgefühl auf Nase und Ohren verursacht, wenden Sie sich bitte zeitnah an den Händler.
- Wenn die Schraube locker oder verformt ist, könnten das Glas herunterfallen. Stellen Sie die Nutzung ein und zerlegen Sie die Brille nicht eigenhändig. Wenden Sie sich zeitnah an den Händler.
- Verwenden Sie das mitgelieferte spezielle Brillenputztuch zum Abwischen von Glas und Gestell. Wenn Sie die Brille nicht verwenden, sollten Sie sie im Etui verstauen, damit sie nicht durch äußere Einflüsse beschädigt wird.

- Vermeiden Sie Kontakt mit organischen Lösungsmitteln und alkalischen Flüssigkeiten. Tauchen Sie die Brille nicht längere Zeit in Wasser.

Hinweis - Wenn Sie die Brille aufladen, während sie nass von Schweiß usw. ist, korrodieren die Ladeanschlüsse. Bitte wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen, weichen Tuch ab und lassen Sie sie vor dem Aufladen natürlich trocknen.

- Die Brille sollte gemäß den Gebrauchsanweisungen verwendet werden, und es ist darauf zu achten, dass die Umgebung keine negativen Auswirkungen auf das Produkt hat. Achten Sie darauf, dass die Verbindung reibungslos funktioniert.
- Bei Verbindungsproblemen oder Defekten die Brille nicht eigenhändig öffnen oder zerlegen, da dies Schäden verursacht und die Garantie erlischt.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Brille nur das Standard-Autoladegerät oder das von unserem Unternehmen.
- Brille von direkter Sonneneinstrahlung, starker Hitze, Heizquellen und offenem Feuer fernhalten, da sonst Glas, Kunststoffteile oder Elektronik beschädigt werden können.
- Vermeiden Sie kalte Umgebungen, da dies Schäden an der Leiterplatte verursachen kann.
- Vermeiden Sie Stöße und das Fallenlassen der Brille, um Schäden an der Elektronik zu verhindern.
- Laden Sie die Brille nicht länger als 10 Stunden ununterbrochen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist oder nicht lädt, trennen Sie das Ladegerät von der Brille und trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose.
- Halten Sie sich bei der Installation der Brille von starken Magnetfeldern oder Elektrogeräten mit

starken Magnetfeldern wie Öfen und Kühlschränken fern.

- Verwenden Sie die Brille nicht bei Gewitter. Gewitterwetter kann zu Geräteausfällen oder Stromschlaggefahr führen.
- Bitte verwenden Sie die Brille in einem Temperaturbereich von $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ und lagern Sie die Brille und sein Zubehör in einem Temperaturbereich von $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$. Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann dies zu Funktionsstörungen der Brille führen. Bei Temperaturen unter 5°C ist die Leistung des Akkus eingeschränkt.
- Zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um ein Auslaufen, Überschuss, Feuer oder eine Explosion des Akkus zu vermeiden.
- Lassen Sie den Akku nicht fallen, zerquetschen oder durchbohren Sie ihn nicht. Dies kann zu internen Kurzschlüssen und Überhitzung führen.
- Diese Brille ist mit einem fest eingebauten Akku ausgestattet.
- Ersetzen Sie den Akku nicht selbst, um Schäden am Akku oder der Brille zu vermeiden.
- Das Hören von Ton mit hoher Lautstärke kann Ihr Gehör dauerhaft schädigen. Wenn Sie Ohrhörer verwenden, um Musik oder Anrufe zu hören, wird empfohlen, die für Musik oder Anrufe erforderliche Mindestlautstärke zu verwenden, um Gehörschäden zu vermeiden.

Importeur / Hersteller

baytronic Handels Gmbh
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at