

Sicherheitshinweise



Wireless Charger

Warnhinweise

Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor Verwendung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke. Eine unsachgemäße Handhabung des Geräts kann zu dessen Bruch führen und Verletzungen des Benutzers oder Schäden an seiner Unterkunft verursachen.

- Wenn das Mobiltelefon aufgrund einer Fehlauslösung oder starker magnetischer oder elektrostatischer Störungen usw. herunterfällt, sollte das Fahrzeug an einem sicheren Ort geparkt werden, um das Mobiltelefon aufzuheben. Heben Sie das Mobiltelefon nicht während der Fahrt auf.
- Denken Sie daran, dass sicheres Fahren oberste Priorität hat. Bedienen Sie dieses Produkt nicht während der Fahrt. Tun Sie nichts, was Sie ablenken könnte.
- Installieren Sie dieses Produkt nicht an einem Fahrzeug-Airbag oder in einem von der Auslösung eines Airbags betroffenen Bereich. Andernfalls könnte das Produkt beim Aufblasen des Airbags durch den Airbag zusammengedrückt werden und den Insassen schaden.
- Prüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Installation dieses Produktes regelmäßig, damit es nicht zu einem Kontrollverlust über das Fahrzeug sowie zu Personenschäden kommt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe eines starken Magnetfeldes.
- Verwenden Sie kein nicht zugelassenes oder inkompatibles Netzteil oder Ladegerät; andern-

falls können Produktfehler, Brand, Explosion oder andere Gefahren auftreten.

- Verwenden Sie dieses Produkt innerhalb der folgenden Umgebungstemperaturen: maximal zulässige (-20°C bis 65°C.) und optimale (-10°C bis 45°C)
Wird dieser Bereich überschritten, kann es beim Ladevorgang zu Unterbrechungen kommen. Es funktioniert erst wieder, wenn die Temperatur in den oben angeführten Bereich zurückkehrt. Andernfalls drohen Produktfehler, Brand und Explosion.
- Halten Sie das Gerät trocken. Regen, Nässe und alle Arten von Feuchtigkeit können Schaltkreisschäden verursachen.
- Stellen Sie vor der Reinigung und Wartung die Nutzung des Produktes ein und trennen Sie die Stromversorgung.
- Verzichten Sie auf Reinigungsmittel, Alkohol und andere Reinigungsprodukte. Verwenden Sie zum Abwischen ein sauberes, trockenes, weiches Tuch.
- Die Produktkomponenten dürfen nicht geworfen, gezogen oder Stößen ausgesetzt werden. Andernfalls können Produktausfälle auftreten.

Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at