



PM 500

PRIJENOSNI BLENDER

Upute za uporabu



Poštovani korisniče NABO-a,

Hvala vam što ste odabrali proizvod NABO. Naši su proizvodi dizajnirani tako da budu vrlo jednostavni za korištenje, čak i s najnaprednijim značajkama. Stalno radimo na održavanju najviše razine kvalitete naših proizvoda i njihovom kontinuiranom poboljšavanju.

Nadamo se da ćete uživati u svom NABO proizvodu.

Srdačan pozdrav,
Vaš NABO prodajni tim

Ako proizvod ne radi ispravno, molimo kontaktirajte svog prodavača ili NABO korisničku službu na: **reklamation.nabo.at**

Naše osoblje rado će vam pomoći pri rješavanju bilo kakvih problema.

Redovito objavljujemo ažuriranja za poboljšanje performansi naših proizvoda. Podložno promjenama bez prethodne najave!

Mjere predostrožosti

- Pažljivo pročitajte priručnik prije korištenja uređaja;
- Tijekom rada proizvoda strogo je zabranjeno otvaranje posude za smoothie kako bi se izbjegao prekidanje normalnog rada;
- Dok proizvod radi strogo je zabranjeno dodirivanje oštrice, motora i drugih pokretnih dijelova kako bi se izbjegle ozljede ili oštećenje proizvoda;
- Ne otvarajte posudu za smoothie dok se oštrica ne prestane okretati;
- Strogo je zabranjeno ovaj proizvod rastaviti, izmijeniti, stiskati, bušiti, kratko spojiti ili uroniti u vodu, staviti u vatru ili u okruženje s temperaturom višom od 60°C;
- Odmah nakon korištenja očistite proizvod, čistom vodom isperite dijelove koji dolaze u dodir s hranom i budite oprezni prilikom pražnjenja posude i čišćenja dijelova. Obratite pozornost na oštricu kako biste izbjegli posjekotine (možete nositi zaštitne rukavice);
- Prilikom iskopčavanja nakon punjenja uhvatite utikač kako biste ga izvukli. Nemojte povlačiti za žicu;
- Ne stavljajte na ili blizu vrućeg plinske ili električne peći ili u zagrijanu pećnicu;
- Ne uranjajte kombinaciju adaptera za napajanje i motora u vodu ili druge tekućine kako

biste izbjegli rizik od požara, strujnog udara ili tjelesnih ozljeda;

- Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja (uključujući djecu), osim ako ih ne nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost;
- Nadzirite djecu kako se ne bi igrali s ovim uređajem;
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora;
- Korištenje neizvorne preporučene ili prodane dodatne opreme može dovesti do

rizika poput požara, strujnog udara ili tjelesnih ozljeda;

- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov odjel za servisiranje ili slično stručno osoblje kako bi se izbjegla opasnost;
- Oprema se mora koristiti u skladu s uputama i ne smije se koristiti u druge svrhe;
- Ne pokušavajte zaobići sigurnosni uređaj za zaključavanje poklopca posude;
- Ne stavljajte pregrijanu hranu ili tekućinu ($\geq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$) u posudu za smoothie kako biste izbjegli pucanje posude ili prskanje i opekline;

- Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju i strogo je zabranjeno da sami rastavljate kućište proizvoda kako biste izbjegli moguća oštećenja baterijskih ćelija ili druge opasnosti;
- Proizvod je prikladan samo za kućnu upotrebu i ne smije se koristiti u druge svrhe;
- Vrijeme rada: Svakako koristite uređaj u skladu s nazivnim vremenom rada. Postavite vrijeme svakog blendanja na 45 sekundi, a interval između svakog blendanja ne smije biti kraći od 3 minute. Pričekajte da se motor ohladi prije ponovnog korištenja;
- Strogo je zabranjeno koristiti ga praznog (tj. bez sastojaka u posudi) ili ga preopteretiti;
- Miješanje sastojaka koji mogu stvarati pjenu, poput banana, može dovesti do zaustavljanja proizvoda;
- Ne postavljajte proizvod u okruženje s visokom temperaturom, jakim magnetima, zapaljivim i eksplozivnim plinovima (kao što su prirodni plin, bioplin itd.) kako biste izbjegli nenormalan rad dijelova, požar i druge nesreće;
- Ne stavljajte dijelove proizvoda u perilicu posuđa, mikrovalnu pećnicu, dezinfekcijski ormarić ili vruću vodu iznad 60 °C radi čišćenja ili dezinfekcije. Ne koristite drugu

- opremu za zagrijavanje kako biste izbjegli deformaciju ili oštećenje dijelova;
- Proizvod ima ugrađenu litijevu bateriju. Obratite pozornost na sljedeće:
 - a. Proizvod čuvajte i koristite u okruženju s temperaturom od 0 do 40 °C;
 - b. Ako se ne koristi dulje vrijeme, punite ga svaka tri mjeseca kako ne bi došlo do oštećenja baterije;
 - c. Brzina punjenja može se smanjiti na temperaturama ispod 10 °C, što je normalno;
 - d. Punite bateriju na vrijeme kada bude gotovo prazna.
 - Prilikom zbrinjavanja proizvoda i ambalaže, molimo vas da ih reciklira odjel s odgovarajućim kvalifikacijama i da prilikom zbrinjavanja odrežete kabel za napajanje;
 - Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.


Uključeno u pakiranje

1x Proizvod (PM 500)

1x Kabel za punjenje

1x Upute za upotrebu

Dijelovi proizvoda



Tehnički parametri

Radni napon: 3,7 V istosmjerne struje

Napon punjenja: 5 V / 1 A istosmjerna struja

Kapacitet litijeve baterije: 2000 mAh

Brzina motora: 20000 okr./min $\pm$ 10 %

Vrijeme neprekinutog rada: 45 s

Vrijeme punjenja: 3 h

Vrijeme rada kad je napunjen do kraja: 12 - 15 puta

Način punjenja

Napomena: Može se normalno puniti tek kada se postavi tijelo posude.

- a. Nakon što povežete adapter, zasvijetlit će se crveno LED svjetlo;
- b. Kada se napuni do kraja, LED svjetlo će svijetliti plavom bojom.

Način rada

Postoji samo jedan položaj prekidača sa sljedećim funkcijama:

1. Dvostrukim klikom prekidača indikatorska lampica zasvijetlit će se plavo, a proizvod će raditi punom brzinom. Kada je napon baterije niži od 3,4 V, indikatorska

lampica zasvijetlit će crvenom bojom i uređaj će prestati raditi. Ako crvena indikatorska lampica treperi tijekom rada, to znači da će se baterija uskoro isprazniti.

2. Ako dođe do blokiranja tijekom rada, proizvod će se odmah zaustaviti, a crvena indikatorska lampica početi će treperiti. Tijekom treptanja, radi zaštite programa upravljačke ploče, pritisak prekidača do pola neće imati učinka.
3. Jednim klikom prekidača tijekom rada uređaj će se zaustaviti.
4. Tijekom punjenja crveno svjetlo svijetli neprestano, a postaje plavo kada se

punjenje završi. Na potpunom punjenju proizvod može raditi neprekidno 12 do 15 puta (svaki program je postavljen na 45 sekundi), sa svakim intervalom hlađenja od najmanje 3 minute, a hlađenje je potrebno nakon rada 5 puta.


Način korištenja proizvoda

Prije prvog korištenja


Prije prvog korištenja proizvoda očistite prijenosni blender i kombinirane oštrice na glavnoj jedinici otopinom sapuna i temeljito osušite. Glavnu jedinicu treba obrisati vlažnom krpom i ne smije se uranjati u vodu. Prije prvog korištenja proizvoda provjerite je li

baterija potpuno napunjena i temeljito očistite dijelove koji dolaze u dodir sa sastojcima. Proizvod ima dvostruku sigurnosnu zaštitu. Ako je glavna jedinica postavljena samostalno ili posuda za smoothie nije pravilno okrenuta i postavljena, pritisak gumba neće funkcionirati, a indikatorska lampica će treperiti u crvenoj i plavoj boji. Tek kada su glavna jedinica i posuda za sok pravilno zakrenuti i fiksirani na mjestu, možete dvaput kliknuti prekidač za početak rada, a indikatorska lampica radnog statusa svijetlit će plavom bojom.


1. Važni savjeti: Kako bi se zadovoljili transportni zahtjevi, posuda za smoothie napušta tvornicu sa samo 40 % kapaciteta baterije. Preporučuje se prvo punjenje puna 4 sata kako bi se poboljšao vijek trajanja baterije. Najbolje je napraviti pauzu od nekoliko minuta nakon svakog rada.
2. Zavrnite tijelo posude na glavnu jedinicu u smjeru kazaljke na satu i aktivirajte sigurnosni prekidač kako biste aktivirali indikator. Prilikom postavljanja obratite pozornost i na veličinu otvora posude i nemojte je postavljati u krivom smjeru. (Veliki otvor odgovara glavnom uređaju)




3. Operite voće (jabuke, kruške itd.), ogulite ga i očistite od koštica te narežite na male kockice veličine oko 1 cm × 1 cm × 1 cm.




4. Stavite narezano voće u posudu, dodajte vodu ili mlijeko i ostale tekućine. Ukupna količina sastojaka i tekućina ne smije prelaziti 400 ml. (Ne preporučuje se cijedenje voća s tvrdom pulpom)



5. Okrenite poklopac posude kako biste ga postavili na posudu blendera, zategnite poklopac posude i posudu blendera kako biste spriječili istjecanje sastojaka.
6. Dvaput kliknite prekidač uređaja i on će početi raditi. Uređaj je postavljen na rad u trajanju od 45 sekundi. Tijekom rada, protresanje proizvoda ulijevo i udesno rezultirat će boljim miješanjem i glatkijim okusom.
 1. Tijekom rada jednom kliknite prekidač i proizvod će se odmah zaustaviti;
 2. Ako dođe do zaglavljivanja oštrice prilikom pokretanja, proizvod možete pokrenuti naopačke i zatim ga postaviti uspravno.



7. Nakon miješanja i pripreme smoothieja možete izravno otvoriti poklopac posude kako biste pili ili odvrnuli cijeli poklopac za izlivanje.
8. Ukopčajte kabel za punjenje u standardni USB priključak sa specifikacijama 5 V / 1 A istosmjerna struja i umetnite drugi kraj kabela za punjenje u glavni priključak za punjenje kako biste napunili ovaj proizvod. Tijekom punjenja indikatorska lampica svijetli crveno, a kada je punjenje završeno, indikatorska lampica svijetli plavo. Proizvod se ne može pokrenuti tijekom punjenja.



Čišćenje i održavanje

1. Prije čišćenja provjerite je li se oštrica zaustavila.
2. Za čišćenje proizvoda nemojte koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje ili korozivne tekućine (kao što su benzin, aceton).
3. Glavnu jedinicu možete obrisati vlažnom krpom. Nemojte ga ispirati, namakati ili prskati vodom ili drugim tekućinama kako biste izbjegli oštećenje uređaja ili uzrokovali curenja električne struje.
4. Isperite unutrašnjost posude i dijelove koji dolaze u dodir s hranom čistom vodom i odmah osušite ili ostavite da se osuše na zraku. Pažljivo rukujte kako biste izbjegli posjekotine (možete nositi zaštitne rukavice).
5. Prilikom skladištenja provjerite je li proizvod čist, suh i smješten na suho, prozračeno mjesto, podalje od izravne sunčeve svjetlosti.
6. Brzo čišćenje: U posudu za sok dodajte odgovarajuću količinu vode, postavite je na glavnu jedinicu, dvaput pritisnite prekidač i pustite da radi od 5 do 10 sekundi.

Simptomi	Potvrda je bitna	Poduzmite korake
Proizvod se ne pokreće	• Koristi li se bez prekida dugo vremena? • Je li se na oštricu uhvatila hrana? • Je li posuda zavrnutu na bazu? • Svijetli crveno svjetlo.	• Prije korištenja pustite da se motor ohladi. • Uklonite preostalu hranu i ponovno ga upotrijebite. • Postavite bazu i posudu za smoothie na mjesto prije početka. • Potpuno napunite prije upotrebe.
Prilikom rada oštrica se zaglavila, a lampica treperi	• Granule voća prevelike su da bi uzrokovala zaglavljivanje oštrice. • Voće i tekućine prelaze maksimalnu nazivnu težinu.	• Voće (jabuke, kruške itd.) je oprano, oguljeno i očišćeno od koštica te narezano na male kvadratiće veličine oko 1 cm x 1 cm x 1 cm. Ne dopustite da oštrica najprije dodirne hranu, a zatim je uključite i postavite na mjesto. • Smanjite kapacitet tekućine kako ne bi prelazio nazivni kapacitet šalice.

Simptomi	Potvrda je bitna	Poduzmite korake
Miris pregorjelog motora	• Je li vrijeme neprekidne upotrebe predugo.	• Unutar glavne jedinice nalazi se snažan motor. Zbog trenja ugljične četkice pojavit će se miris, ali to nije kvar proizvoda. Slobodno nastavite koristiti.
Punjenje bez indikacije (crveno svjetlo ne svijetli)	• Loš spoj USB podatkovne linije. • Zbog ograničenja identifikacije električne opreme, stvarni izlazni napon i struja ne zadovoljavaju zahtjeve.	• Provjerite status veze USB podatkovne linije kako biste se uvjerali da je normalna. • Punite proizvod univerzalnim adapterom od DC 5 V/1 A i više koji se može kupiti putem redovnih prodajnih kanala.

Izjava o sukladnosti

Poduzeće baytronic Handels GmbH ovime izjavljuje da je proizvod sukladan sa sljedećim zahtjevima: Direktiva o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi-2011/65/EU, Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti-2014/30/EU i Direktiva o ekološkom dizajnu 2009/125/EZ.

Cjelovita izjava o sukladnosti može se pronaći na: **content.nabo.at** beeinträchtigen kann.



Uvoznik/proizvođač

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at

Zbrinjavanje



NAPOMENE UZ ZAŠTITU OKOLIŠA

Simbol prekrižene kante za smeće na kotačima na proizvodu ili njegovom pakiranju znači da se uređaj ne smije bacati u kućni otpad, nego da zah-tijeva odvojeno zbrinjavanje. Stari uređaj možete besplatno predati na prikladnom komunalnom mjestu za prikupljanje starih

električnih i elektroničkih uređaja, npr. u reciklažnom dvorištu. Adrese možete dobiti od Vaše gradske, odn. općinske uprave. Alternativno, stare električne uređaje možete prilikom kupnje novog uređaja iste vrste i funkcije besplatno vratiti u poslovnici. Vezano za modalitete vraćanja starog uređaja u slučaju isporuke novog, molimo obratite se svom trgovcu. Molimo da prije zbrinjavanja proizvoda – ukoliko je to moguće – izvadite sve jednokratne i punjive baterije kao i sve žaruljice koje se mogu izvaditi bez uništavanja. Upozoravamo Vas da ste za brisanje osobnih podataka na uređaju, koji se zbrinjava, sami odgovorni. Uređaj

može sadržavati materijale, koji u slučaju pogrešnog zbrinjavanja mogu ugroziti okoliš i ljudsko zdravlje. Recikliranje materijala pomaže u smanjivanju otpada i čuvanju resursa. Odvojenim skupljanjem starih uređaja i njihovim recikliranjem pridonosite izbjegavanju negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

Odgovorno zbrinjavanje baterija

Tip baterije: Litij-ionska (Li-Ion)

Nominirana kapacitivnost: 2000 mAh



Ne odlagati s kućnim otpadom.

Sigurno rukovanje: Kako biste spriječili kratki spoj, prije odlaganja prekrijte oba priključka (pozitivni + i negativni -) ljepljivom trakom.

Skladištenje: Čuvajte na hladnom i suhom mjestu, podalje od metalnih predmeta poput ključeva ili kovanica.

Recikliranje: Odnosite na označeno mjesto za prikupljanje u trgovini električnom opremom, supermarketu ili centru za recikliranje.

Ovaj proizvod sadrži ugrađenu litij-ionsku bateriju koju korisnik ne može ukloniti niti zamijeniti. Ne pokušavajte otvarati uređaj ili ukloniti bateriju jer to može dovesti do oštećenja ili ozljeda. Ako je potrebno zamijeniti bateriju, obratite se ovlaštenom servisnom partneru. Po završetku vijeka trajanja, uređaj se mora zbrinuti u skladu s lokalnim propisima o otpadu električne i elektroničke opreme.

Jamstvo i servisna služba

JAMSTVENA IZJAVA

IZJAVLJUJEMO:

- da će proizvod u toku jamstvenog roka raditi besprijekorno, ako ga korisnik koristi shodno njegovoj namjeni i tehničkim uputstvima
- da ćemo na Vaš zahtjev, koji ste podnijeli u roku trajanja jamstva, sve kvarove i nedostatke, zbog kojih proizvod ne radi ispravno, popraviti o vlastitom trošku. To ćemo učiniti u razumnom roku od podnošenja zahtjeva za popravak. Ako proizvod ne popravimo u razumnom roku, isti ćemo zamijeniti novim. Jamstveni rok

produžuje se za onoliko koliko traje popravak proizvoda.

- Jamstvo počinje teći od dana prodaje na malo, što se dokazuje ovjerenim jamstvenim listom (naziv i sjedište društva koje je proizvod prodalo, pečat, datum prodaje i potpis prodavatelja) uz koji mora biti priložen originalni račun. U protivnom, jamstvo nije moguće koristiti.

JAMSTVENI ROK: 24 MJESECI

DAVATELJ JAMSTVA

baytronic Handels GmbH

Harterfeldweg 4, A-4481 Asten

Uvjeti jamstva:

- Proizvod je namijenjen isključivo za kućnu uporabu i svaka uporaba koja se ne može definirati kao kućna uporaba poništava jamstvo i davatelj jamstva ne snosi troškove popravka uređaja
- Prodavatelj je dužan o svom trošku preneti stvar do servisa i vratiti je kupcu.

Jamstvo ne vrijedi u sljedećim slučajevima:

- kada se ne poštuju upute za upotrebu
- kada proizvod popravi neovlaštena osoba
- kada su ugrađeni neoriginalni dijelovi
- kvarova nastalih mehaničkim oštećenjem

(udarci nepažnjom kupca, udar groma, strujni udar, poplava), nemarno korištenje od strane kupca ili čišćenje neodgovarajućim (agresivnim) sredstvima, u kojim slučajevima davatelj jamstva ne snosi troškove popravka uređaja.

KUPON 1

Pečat prodajnog mjesta i potpis

Datum prodaje:

KUPON 2

Pečat prodajnog mjesta i potpis

Datum prodaje:

Servisni partner:

baytronic Handels GmbH

service@nabo.at

Tel.: 07224/68 378 62

Kako bismo osigurali da se vaša žalba obradi
što je brže moguće, ljubazno vas molimo
da je prijavite na našoj servisnoj platformi:
reklamation.nabo.at



nabo.at
nabo.electronics