



LED NOTIZTAFEL

LT 100 | 150 x 150 mm

LT 200 | 300 x 200 mm

Sicherheitshinweise &
Bedienungsanleitung

www.nabo.at



Sehr geehrter NABO-Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt
von NABO entschieden haben.

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie
auch in der Topausstattung kinderleicht zu
bedienen sind. Wir arbeiten kontinuierlich
daran, die Qualität unserer Produkte auf
höchstem Niveau zu halten und stetig zu
verbessern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem
NABO-Produkt.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr NABO-Sales-Team

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß
funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren
Händler oder den NABO-Kundendienst unter:
https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/
Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne,
eventuelle Probleme zu lösen.


**Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der
Verwendung sorgfältig durch und beachten
Sie die Sicherheitshinweise.**

Um die Leistung unserer Produkte zu verbes-
sern, nehmen wir regelmäßig Aktualisierun-
gen vor. Änderungen vorbehalten!

SICHERHEITSHINWEISE

- Wenn die Tinte trocken ist, lassen sich
Texte und Muster leichter entfernen.
- Demontieren Sie das Gerät nicht und
tauchen Sie es nicht in Wasser oder
andere Flüssigkeiten. Andernfalls droht
ein Kurzschluss.
- Bewahren Sie das Produkt nicht an Orten
mit hohen Temperaturen oder übermäßiger
Feuchtigkeit auf. Andernfalls könnte es
beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt von Babys und
Kindern fern.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

Das Produkt enthält ein **nicht** austauschbares
Leuchtmittel.



Für den Betrieb wird ein USB-Netzadapter
benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).



nabo.at
nabo.electronics

Stand 05.2025 | Technische Änderungen, Satz & Druckfehler vorbehalten.

PRODUKTÜBERSICHT

- abwischbare LED Notiztafel
- leicht zu schreiben und abzuwischen
- vielseitig einsetzbar: LED Tafel kann als Zeichenbrett, Terminplaner, Nachrichtentafel, Aufgabenliste, Aufgabenliste, Bürotafel, Einkaufsliste, Zeitmanagementtafel usw. verwendet werden
- inkl. verstellbarem Ständer für optimalen Komfort
- Farbe des Gehäuses: Weiß

LIEFERUMFANG

1x LED Notiztafel
1x Ständer
7x Löschbare Stifte
2x Reinigungstücher

TECHNISCHE DATEN

Lichtfarbe: 3000K
Eingangsspannung: 5V-1A
Material: Acryl
Abmessungen (BxH) | Gewicht
LT 100: 150 x 150 mm | 210 g
LT 200: 300 x 200 mm | 330 g

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Produkt NABO LT 100 & LT 200 in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU und Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG



Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://content.nabo.at/>

IMPORTEUR / HERSTELLER

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at



AT | Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden

Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.



DE | Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro-

und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.