




LED Notiztafel

Warnhinweise

Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor Verwendung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke. Eine unsachgemäße Handhabung des Geräts kann zu dessen Bruch führen und Verletzungen des Benutzers oder Schäden an seiner Unterkunft verursachen.

- Wenn die Tinte trocken ist, lassen sich Texte und Muster leichter entfernen.
- Demontieren Sie das Gerät nicht und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Andernfalls droht ein Kurzschluss.
- Bewahren Sie das Produkt nicht an Orten mit hohen Temperaturen oder übermäßiger Feuchtigkeit auf. Andernfalls könnte es beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt von Babys und Kindern fern.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

Das Produkt enthält ein **nicht** austauschbares Leuchtmittel.



Für den Betrieb wird ein USB-Netzadapter benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).

Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH

Harterfeldweg 4, A-4481 Asten

marketing@nabo.at