



VINTAGE TISCHLEUCHTE

XLO 100

Sicherheitshinweise &
Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen auf.

Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für dieses NABO Produkt entschieden haben.

NABO Produkte sind so konzipiert, dass sie selbst bei Topausstattung noch kinderleicht in der Bedienung sind. Wir arbeiten ständig daran die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Verwendung ihres NABO Produkts.

NABO-Sales-Team

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder den NABO Kundendienst via service@nabo.at. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, etwaige Probleme zu lösen. Um die Produktleistung zu verbessern, aktualisieren wir die Produkte. Änderungen vorbehalten!

SICHERHEITSHINWEISE

- Bei Problemen oder Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung ergeben, erlischt die Garantie. Der Hersteller haftet nicht für Forderungen oder Schäden, die durch den Missbrauch dieses Produkts entstehen.
- Aus Sicherheitsgründen und zwecks Einhaltung der Normen (CE) ist es Ihnen untersagt, irgendeine Komponente des Produkts zu verändern oder auszutauschen.
- Bitte befolgen Sie der Gebrauchsanweisung sehr sorgfältig. - Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch geeignet!

Achtung

1. Bitte beachten Sie, dass im Lieferumfang dieses Produktes Kleinteile enthalten sind. Zur Gewährleistung der Sicherheit müssen Kinder sollten 5 Jahren bei der Benutzung von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
2. Wenn die Helligkeit des Lichts abnimmt, sollten Sie die Lampe aufladen, anstatt sie weiterhin zu benutzen. Dies trägt zum Schutz des Akkus bei. Wenn diese Lampe längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie sie zur Verlängerung der Lebensdauer des Akkus mindestens einmal im Monat aufladen.
3. Es ist wichtig, den Akku nicht übermäßig zu laden. Denken Sie daran, zur Vermeidung unnötiger Aufladung die Stromversorgung zu unterbrechen, wenn längere Zeit niemand anwesend ist.
4. Die Lichtquelle in dieser Lampe ist nicht austauschbar. Zerlegen Sie dieses Produkt nicht.
5. Bitte beachten Sie, dass aufgrund abweichender Stromversorgungsstandards auf dem Markt einige Netzteile möglicherweise nicht mit diesem Produkt kompatibel sind. Bitte verwenden Sie zur Gewährleistung einer sicheren Aufladung ein zertifiziertes USB-Netzteil mit einer Ausgabe von $5\text{ V} = 1\text{ A}$.
6. Verwenden Sie dieses Produkt aus Sicherheitsgründen nicht in einer feuchten oder extrem heißen Umgebung.

LIEFERUMFANG

1x Produkt (XLO 100)

1x Ladekabel USB-C

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Ø110 x 240mm
Gewicht	345g
Material	Eisen + PMMA
Eingang	DC 5V 1A
Leistung	DC5V 0,6A 3W
Wiederaufladbarer Akku	1800mAh
Ladedauer	4-5 Std.
Akkulaufzeit	8 - 18 Std. (vollständig aufgeladen)
Licht	1800-2000K

BEDIENELEMENT

Das Produkt hat ein Multi-Bedienelement zum Ein/Aus-schalten und Umschalten zwischen verschiedenen Lichtmodi. Das wie folgt aufgebaut ist:

- Einschalten der Leuchte - Pulsierendes Licht.
- Ausschalten der Leuchte.
- Einschalten der Leuchte - Flammenmodus.
- Ausschalten der Leuchte.
- Einschalten der Leuchte - konstanter Lichtmodus.
- Ausschalten der Leuchte.

AUFLADEN

- Die Lampe kann über ein Netzteil aufgeladen werden oder alternativ über eine Powerbank oder einen Computer.
- Während des Aufladens leuchtet die Anzeige rot, bei vollständiger Aufladung erlischt das rote Licht.



AT | Entsorgung Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind. Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Produkt NABO XLO 100 in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: 2014/30/EU und 2011/65/EU.



Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://content.nabo.at/>

Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH | Harterfeldweg 4, 4481 Asten
office@baytronic.at

Stand 3.2024 | Technische Änderungen, Satz & Druckfehler vorbehalten.



www.nabo.at

baytronic Handels GmbH

Harterfeldweg 4

4481 Asten

office@baytronic.at

nabo.electronics

