



Dreifach-Ladestation

Warnhinweise

Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor Verwendung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke. Eine unsachgemäße Handhabung des Geräts kann zu dessen Bruch führen und Verletzungen des Benutzers oder Schäden an seiner Unterkunft verursachen.

- Platzieren Sie die Ladestation auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder die Nähe zu Wärmequellen.
- Lassen Sie die Ladestation während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
- Betreiben Sie die Ladestation nur in trockenen Umgebungen.
- Schützen Sie die Ladestation vor Spritzwasser, Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Überprüfen Sie regelmäßig Kabel und Stecker auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder Stecker.
- Ziehen Sie den Stecker immer am Stecker selbst, nicht am Kabel.
- Verwenden Sie die Ladestation ausschließlich zum Aufladen von NABO XL 7000/7010/7100/7110 Leuchten.
- Entfernen Sie die Leuchten nach dem vollständigen Laden.
- Laden Sie keine beschädigte Leuchten auf.
- Halten Sie die Ladestation außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Erklären Sie Kindern die Gefahren von Strom und Akkus.
- Bei Überhitzung, Rauch oder Brandgeruch: Stecker sofort ziehen und Ladestation nicht mehr verwenden.
- Bei Hautkontakt mit ausgetretenem Akku-Inhalt: Sofort mit Wasser abspülen und ärztlichen Rat einholen.
- Verwenden Sie nur USB-A Netzteile mit 5 V / 2A, SELV und CE-Kennzeichen. Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.
- Entsorgen Sie die Ladestation und Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektrogeräte.

Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at