NABO

AKKU-HANDVENTILATOR

FAST COOLING & POWERBANK FUNKTION

HTC 300

Sicherheitshinweise & Bedienungsanleitung

www.nabo.at

Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NABO entschieden haben.
Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie auch in der Topausstattung kinderleicht zu bedienen sind. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem NABO-Produkt.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr NABO-Sales-Team

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den NABO-Kundendienst unter:
reklamation.nabo.at
Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, eventuelle Probleme zu lösen.

Um die Leistung unserer Produkte zu verbessern, nehmen wir regelmäßig Aktualisierungen vor. Änderungen vorbehalten!

Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei der Verwendung von einem Elektrogerät jederzeit die allgemeinen Sicherheitshinweise, darunter auch die folgenden:
LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE SIE GUT AUF.



Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.



Halten Sie Kinder vom Gerät fern, um Gefahren zu vermeiden.

Warnsystem - Icons



Gefahr - Unmittelbar gefährliche Situation mit schwerer Verletzungs oder Todesfolge.



Gefahr - Unmittelbar gefährliche Situation mit schwerer Verletzungs oder Todesfolge.



WARNUNG - Mögliche gefährliche Situation mit **schwerer** Verletzungsfolge.



ACHTUNG - Gefahr von Sachschäden.

- Die Missachtung von Sicherheitshinweisen und Sicherheitsrichtlinien kann zu schweren Personen- und Sachschäden oder Tod führen.
- Benutzen Sie das Gerät für keinen anderen als für das Gerät vorgesehenen Zweck.
- Bei Ihrem Gerät könnten Fehlfunktionen auftreten.
- Führen Sie das Gerät oder mitgeliefertes Zubehör weder in die Augen, die Ohren oder den Mund ein.
- Nichtbeachtung kann zur Erstickung oder zu schweren Personenschäden führen.
- Beißen Sie nicht in das Gerät und saugen Sie auch nicht daran.
- Nichtbeachtung kann zur Beschädigung des Geräts oder zu einer Explosion bzw. zu Brand führen.
- Kinder oder Tiere können an kleinen Teilen ersticken.
- Haare von Lüfteröffnungen fernhalten
- Schmuck und lose Kleidung fernhalten
- Kein Betrieb bei Beschädigungen
- Verwenden Sie weder beschädigte Netzkabel noch beschädigte Netzstecker oder lose Netzsteckdosen.
- Ungeschützte Verbindungen können zu Brand oder elektrischem Schock führen.
- Benutzen Sie das durch den Hersteller genehmigte Ladekabel und die durch ihn

genehmigten Zubehör- und Ersatzteile.

- Durch die Benutzung generischer Ladegeräte kann die Lebensdauer Ihres Geräts verkürzt werden oder es können Fehlfunktonen beim Gerät verursacht werden.
- Des Weiteren können Sie zu Brand oder zur Explosion des Akkumulators/der Batterie führen.
- Bewahren Sie Ihr Gerät nicht in der Nähe magnetscher Felder auf.
- Dieses Produkt verwendet einen Lithium-Akku ohne Memory-Funktion.
- Ein Überladen oder Überentladen beeinträchtigt die Lebensdauer des Produkts, laden Sie es deshalb bitte rechtzeitig und trennen Sie es nach vollständigem Laden vom Stromnetz.
- Verwenden Sie zum Einschalten ein Netzteil, das den nationalen Standards entspricht und eine Leistung von über 1 A hat.
- Wenn der Ventilator läuft, drehen sich die Flügel mit hoher Geschwindigkeit. Stecken Sie Ihre Finger nicht in den Ventilator, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist kein Kinderspielzeug, und Kinder unter 10 Jahren sollten es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder

mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen, um Schäden an den internen Schaltkreisen zu vermeiden.
- Setzen Sie das Produkt weder direkter Sonneneinstrahlung noch hohen Temperaturen aus, da dies die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, den Akku beschädigen oder Kunststoffteile verformen kann.
- Vermeiden Sie extrem kalte Umgebungen, da diese die internen Leiterplatten beschädigen können.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt auseinanderzubauen, insbesondere wenn Sie kein Fachmann sind.
- Vermeiden Sie Stürze, starke Vibrationen oder Stöße.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Reinigungsmittel.
- Zerkratzen Sie die Oberfläche nicht mit scharfen Gegenständen.

- Laden Sie das Gerät nicht länger als 10 Stunden ununterbrochen auf, um die Lebensdauer des Akkus nicht zu verringern.
- Legen Sie die Powerbank während der Verwendung auf einen Tisch.


Lieferumfang

1x Produkt (HTC 300)
1x Ladekabel
1x Handschlaufe
1x Bedienungsanleitung

Technische Daten

Eingang: 5 V ⎓ 4,5 A
Ausgang: 5 V ⎓ 2,0 A
Batterietyp: Lithium-Ionen
Nennspannung: 3,85 V
Kapazität: 10.000 mAh
Energieinhalt: 38,5 Wh
Maße und Gewicht: 56 x 190 x 60 mm I 330 g
Motordrehzahl: 7.500 U/min
Ladezeit: ca. 6 Std.
Betriebszeit: 3 Std. bis 22 Std. (hohe Geschwindigkeit - niedrige Geschwindigkeit)

Produktübersicht



Ein-/Ausschalten

Der Ein-/Aus Schalter befindet sich auf der Rückseite des Ventilators. Schieben Sie ihn nach rechts, um das Gerät einzuschalten, und nach links, um es auszuschalten.

Sowohl beim Ein- als auch beim Ausschalten des Geräts wird zunächst 2 Sekunden lang der Akkustand angezeigt. Danach zeigt das Digitaldisplay die Luftgeschwindigkeit an (die Anfangseinstellung ist 01).

Luftgeschwingigkeit

Drehen Sie den Drehregler im Uhrzeigersinn, um die Luftgeschwindigkeit zu erhöhen (01–100), und gegen den Uhrzeigersinn, um die Luftgeschwindigkeit zu verringern (100–01).

Fast Cooling Taste

Drücken Sie kurz die Fast Cooling Taste ( ), um die Kühlfunktion ein- oder auszuschalten. Wenn die Fast Cooling Funktion eingeschaltet ist, leuchtet am Display das Symbol.

Aufladen

Wenn der Akkustand unter 5 % liegt, beginnt das Display zu blinken.

Wird der Ventilator während des Ladevorgangs verwendet, wird die aktuelle Luftgeschwindigkeit angezeigt, und das Blitzsymbol ( ) leuchtet dauerhaft.

Das Blitzsymbol ( ) blinkt, wenn Mobiltelefone und andere Geräte aufgeladen werden.

Das integrierte Typ-C-Ladekabel ist bidirektional und kann zum Aufladen des Ventilators oder als Powerbank-Kabel zum Aufladen eines Smartphones oder eines anderen Geräts verwendet werden.

Der Ventilator kann auch über den Typ-C-Anschluss mittels Ladekabel aufgeladen werden.

Konformität

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Produkt NABO HTC 300 in Überstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: RoHS 2011/65/EU und EMV-2014/30/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: **content.nabo.at**

CE

Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at

Entsorgung



DE | Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpakkung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit

einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.



AT | Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpakkung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.
Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

Verantwortungsvolle Batterieentsorgung

Batterietyp: Lithium-Ionen (Li-Ion)

Nennkapazität: 10.000 mAh





Nicht im Hausmüll entsorgen.


Sichere Handhabung: Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie beide Pole (Plus + und Minus -) vor der Entsorgung mit Klebeband ab.

Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort lagern, getrennt von Metallgegenständen wie Schlüsseln oder Münzen.

Recycling: Bei einer gekennzeichneten Sammelstelle im Elektrofachhandel, Supermarkt oder Wertstoffhof abgeben

Dieses Produkt enthält einen austauschbaren Lithium-Ionen-Akku, welcher vom Benutzer entfernt oder ausgetauscht werden kann.
Wenn der Akku ersetzt werden muss, beziehen Sie diesen bitte ausschließlich über einen autorisierten Servicepartner. Am Ende der Lebensdauer muss das Gerät entsprechend den lokalen Vorschriften für Elektro- und Elektronikaltgeräte entsorgt werden.

Akkuwechseln



Dieses Produkt enthält einen austauschbaren Lithium-Ionen-Akku. Zum Austausch die Rückabdeckung entfernen, den Akkustecker lösen, den Akku entnehmen, einen kompatiblen Ersatzakku einsetzen, den Stecker wieder

verbinden und die Rückabdeckung schließen. Verwenden Sie ausschließlich kompatible Ersatzakkus. Ersatzakkus erhalten Sie über autorisierte Servicepartner.

Garantieurkunde

Die baytronic Handels GmbH gewährt dem Endkunden für dieses Produkt eine freiwillige Herstellergarantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Verbrauchers.
Während der Garantiezeit beheben wir Mängel, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, durch Reparatur oder Austausch des Gerätes bzw. der defekten Teile nach unserer Wahl kostenlos.
Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte sowie allfällige gesetzliche Schadenersatzansprüche des Verbrauchers gegenüber dem Verkäufer werden durch diese Garantie weder eingeschränkt noch ersetzt oder ausgeschlossen. Die Inanspruchnahme dieser Rechte ist kostenlos.

Garantiebedingungen

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte verlegt. Die Seriennummer des Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!
2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
3. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Materialien. Beschädigungen welche auf dem Transportweg entstehen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantie-

zeit nicht verlängert!

5. Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von NABO nicht für den Service autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.
6. Heben Sie unbedingt die Originalverpakkung auf, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.
7. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.
8. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollten Teile dieser Bestimmung unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.

Servicepartner Österreich:
baytronic Handels GmbH
service@nabo.at
Tel.: 07224/68 378 62

Um Ihnen eine schnellstmögliche Bearbeitung Ihres Reklamationsfalls garantieren können möchten wir Sie bitten, diese auf unserer Serviceplattform zu melden: **reklamation.nabo.at**

Garantiekarte - Bitte ausfüllen!

Gerätetyp

Seriennummer

Name des Käufers

Kaufdatum

Stempel / Unterschrift des Händlers

NABO

nabo.at
nabo.electronics

9. Oktober 2026, 08:35Uhr | Technische Änderungen, Satz & Druckfehler vorbehalten.