NABO

Sicherheitshinweise

Ventilator

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Anweisungen und Hinweise zur sicheren Benutzung des Geräts gründlich durch.

ACHTUNG!

1. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ist dieses zur Gefahrenvorbeugung durch den Hersteller, seiner Vertragswerkstatt oder einer anderen qualifizierten Person zu ersetzen.
2. Legen/Stellen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Stromschlag zu vermeiden.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder sie in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen worden sind und die mit der Benutzung verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
4. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
5. Halten Sie elektrische Geräte von Kindern oder geschwächten bzw. kranken Personen fern. Diese dürfen das Gerät unbeaufsichtigt nicht benutzen.
6. Nur für die Benutzung in Innenräumen und in Haushalten bestimmt.
7. Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts. Dieses Symbol weist Sie darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit dem gewöhnlichen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie diese Produkte den Vorschriften entsprechend, um einer möglichen Schädigung von Umwelt oder menschlicher Gesundheit durch unkontrollierte Müllentsorgung vorzubeugen und wertvolle Rohstoffe der Wiederverwertung zugänglich zu machen. Nutzen Sie bitte für die Rückführung Ihres Altgeräts die hierfür bereitgestellten Rückgabestellen bzw. Sammelstationen oder setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung, der Ihnen dieses Gerät verkauft hat. Dieser wird Ihr Altgerät umweltgerecht entsorgen. Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial auf umweltfreundliche Weise und bringen Sie es zu einer Recyclingstation, damit es wiederverwertet werden kann.
8. Wenn Sie den Ventilator einmal zusammengebaut haben, dann darf das Ventilatorschutzgitter nicht mehr demontiert werden.
   - Trennen Sie den Ventilator vor der Reinigung vom Stromnetz.
   - Das Ventilatorschutzgitter darf für die Reinigung der Ventilatorflügel weder demontiert noch geöffnet werden.
   - Wischen Sie das Ventilatorgehäuse und das Schutzgitter mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

2. RICHTLINIEN FÜR DIE SICHERE BEDIENUNG

1. Stecken Sie niemals Finger, Stifte oder andere Gegenstände durch das Schutzgitter, wenn der Ventilator in Betrieb ist.
2. Trennen Sie den Ventilator vor dem Umstellen vom Stromnetz.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Ventilator auf einer stabilen Unterlage steht, wenn Sie ihn einschalten, um einem Überdrehen vorzubeugen.
4. Stellen Sie den Ventilator NICHT am Fenster auf, weil durch Regen eine elektrische Gefährdung entstehen könnte.
5. Nur im Innenraum verwenden.

3. WARTUNGSANLEITUNG

Der Ventilator ist wartungsarm. Versuchen Sie nicht, ihn selbst zu reparieren. Setzen Sie sich für Reparaturen mit qualifiziertem Servicepersonal in Verbindung.

1. Der Ventilator muss vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt werden und bis zum vollständigen Zusammenbau vom Stromnetz getrennt bleiben.
2. Halten Sie die Ventilationsöffnungen auf der Rückseite des Motors von Staub frei, um eine ausreichende Luftzirkulation zum Motor zu gewährleisten. Demontieren Sie den Ventilator nicht, um Staub zu entfernen.
3. Bitte wischen Sie die Außenteile mit einem weichen Tuch ab, das mit einem milden Reinigungsmittel befeuchtet wurde.
4. Verwenden Sie weder Scheuermittel noch Lösungsmittel, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden. Benutzen Sie die nachfolgenden Substanzen nicht als Reiniger: Benzin, Verdünner.
5. Achten Sie darauf, dass weder Wasser noch andere Flüssigkeiten in das Motorgehäuse oder zu den inneren Komponenten gelangt.

4. REINIGUNG

1. Vergewissern Sie sich vor der Reinigung immer, dass der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen ist.
2. Reinigen Sie die Kunststoffteile mit einem weichen Tuch, das mit einer milden Seifenlösung angefeuchtet ist. Entfernen Sie den Seifenfilm anschließend mit einem trockenen Tuch gründlich.

5. UMGANG MIT LI-BATTERIEN

5.1. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Die Chemikalien und Metalle in diesem Produkt sind in einer versiegelten Dose enthalten. Eine Exposition gegenüber dem Inhalt ist nicht gegeben, es sei denn, die Batterie läuft aus, wird hohen Temperaturen ausgesetzt oder mechanisch, physisch oder elektrisch missbraucht.

5.2. Augen

Wenn die Batterie ausläuft und Material in die Augen gelangt, spülen Sie die Augen 30 Minuten lang gründlich mit reichlich fließendem Wasser aus. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

5.3. Haut

Wenn die Batterie ausläuft und das Material mit der Haut in Berührung kommt, ziehen Sie alle kontaminierten Kleidungsstücke aus und spülen Sie die freiliegende Haut mindestens 15 Minuten lang mit reichlich fließendem Wasser. Bei anhaltender Reizung, Verletzung oder Schmerzen holen Sie ärztlichen Rat ein.

5.4. Einatmen

Wenn die Batterie ausläuft, kann der Inhalt die Atemwege reizen. Gehen Sie an die frische Luft. Bei anhaltender Reizung holen Sie ärztlichen Rat ein.

5.5. Verschlucken

Wenn die Batterie verschluckt wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Falls die Batterie in der Speiseröhre stecken bleibt, sollte sie sofort entfernt werden, da bereits zwei Stunden nach dem Verschlucken Auslaufen, Verätzungen und Perforationen auftreten können. Bei Reizungen oder Brennen im Mundbereich den Mund und die Umgebung mindestens 15 Minuten lang mit lauwarmem Wasser ausspülen. Verabreichen Sie keinen Brechmittel.

5.6. Entsorgung der Batterie

Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe wie: Cd=Kadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei, Li=Lithium enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z.B. Kobalt, Nickel oder Kupferzugeführt werden können. Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgetlich.

5.7. Explosionsgefahr

Bei lithiumhaltigen Altbatterien (Li=Lithium) besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und Akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanischen Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben!

6. BRANDBEKÄMPFUNGSMASSNAHMEN

6.1. Brand- und Explosionsgefahr

Batterien können platzen und gefährliche Zersetzungsprodukte freisetzen, wenn sie einem Feuer ausgesetzt sind.

6.2. Feuerlöschmittel

Verwenden Sie alle Löschmittel, die für den Brand in der Umgebung geeignet sind.

6.3. Besondere Brandbekämpfungsmaßnahmen

Feuerwehrleute sollten ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät mit Überdruck und vollständige Schutzkleidung tragen. Bekämpfen Sie Feuer aus der Ferne oder aus einem geschützten Bereich aus. Kühlen Sie die dem Feuer ausgesetzten Batterien ab, um ein Bersten zu verhindern. Vorsicht beim Umgang mit feuergefährdeten Behältern (Batterien können in der Brandhitze explodieren).

6.4. Gefährliche Verbrennungsprodukte

Bei der thermischen Zersetzung können gefährliche Lithium- und Mangandämpfe, Flusssäure, Kohlenstoff- und Schwefeloxide und andere giftige Nebenprodukte entstehen.

6.5. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Sicherheitspersonal bei größeren Freisetzungen benachrichtigen. Aus undichten oder zerbrochenen Batterien können reizende Dämpfe und entzündliche Stoffe austreten. Beseitigen Sie alle Brandquellen. Evakuieren Sie den Bereich und lassen Sie die Dämpfe sich verflüchtigen. Das Reinigungspersonal sollte geeignete Schutzkleidung tragen, um Augen- und Hautkontakt sowie das Einatmen von Dämpfen oder Rauch zu vermeiden. Sorgen Sie für verstärkte Belüftung. Batterien vorsichtig einsammeln und zur Entsorgung in einen geeigneten Behälter geben. Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen und zur Entsorgung einschließen.

7. HANDHABUNG UND AUFBEWAHRUNG

7.1. Handhabung

Vermeiden Sie mechanischen oder elektrischen Missbrauch. NICHT kurzschließen oder unsachgemäß installieren. Batterien können explodieren, pyrolysieren oder auslaufen, wenn sie zerlegt, zerquetscht, wieder aufgeladen oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Installieren Sie die Batterien gemäß den Anweisungen des Geräts. Tauschen Sie alle Batterien in der Ausrüstung gleichzeitig aus. Tragen Sie Batterien nicht lose in einer Tasche oder einem Beutel.

7.2. Aufbewahrung

Bewahren Sie die Batterien an einem trockenen Ort bei normaler Raumtemperatur auf.

Importeur / Hersteller
baytronic Handels Gmbh
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at