

 NABO

# **SMART STECKDOSE**

SST 100

Sicherheitshinweise & Bedienungsanleitung

[www.nabo.at](http://www.nabo.at)



Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NABO entschieden haben.

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie auch in der Topausstattung kinderleicht zu bedienen sind. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem NABO-Produkt.

Mit freundlichen Grüßen,  
Ihr NABO-Sales-Team

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den NABO-Kundendienst unter: **reklamation.nabo.at**

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, eventuelle Probleme zu lösen.

Um die Leistung unserer Produkte zu verbessern, nehmen wir regelmäßig Aktualisierungen vor. Änderungen vorbehalten!

Beachten Sie bei der Verwendung von einem Elektrogerät jederzeit die allgemeinen Sicherheitshinweise, darunter auch die folgenden:  
LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE SIE GUT AUF.



Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.



Halten Sie Kinder vom Gerät fern, um Gefahren zu vermeiden.



DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT.

## WARNSYSTEM - ICONS



**GEFAHR** - Unmittelbar gefährliche Situation mit schwerer Verletzungs- oder Todesfolge.



**WARNUNG** - Mögliche gefährliche Situation mit **schwerer** Verletzungsfolge.



**VORSICHT** - Mögliche gefährliche Situation mit **leichter** Verletzungsfolge.



**ACHTUNG** - Gefahr von Sachschäden.



**HINWEIS**

## SICHERHEITSHINWEISE



**GEFAHR** - Unmittelbar gefährliche Situation mit schwerer Verletzungs oder Todesfolge.

- Öffnen oder zerlegen Sie das Gerät nicht selbst. Unsachgemäße Montage oder Veränderungen können zu Stromschlag, Kurzschluss oder Brand führen.
- Stecken Sie keine Stifte, Metallgegenstände oder andere leitfähige Gegenstände in die Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in feuchten Bereichen, in der Nähe von Wasser oder an Orten mit direkter Feuchtigkeitseinwirkung.
- Das Gerät darf ausschließlich an eine ord-

nungsgemäß installierte Schutzkontakt-Steckdose (230V ~ 50Hz) angeschlossen werden.



**WARNUNG** - Mögliche gefährliche Situation mit **schwerer** Verletzungsfolge.

- Verwenden Sie die Steckdose nur innerhalb der angegebenen technischen Grenzwerte (max. 3680W). Eine Überlastung kann zu Überhitzung, Brand oder Schäden führen.
- Schließen Sie keine Geräte an, deren unbeaufsichtigter Betrieb eine Gefahr darstellen kann (z. B. Bügeleisen, Heizgeräte oder ähnliche Geräte).
- Verwenden Sie die Steckdose nicht für

Geräte mit Motorkondensatoren (z. B. Kühlschränke oder vergleichbare Geräte).

- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie keine beschädigten Geräte. Bei Beschädigungen durch Transport oder Betrieb wenden Sie sich an den Verkäufer.



**VORSICHT** - Mögliche gefährliche Situation mit **leichter** Verletzungsfolge.

- Nur zur Verwenden in trockenen Räumen.
- Positionieren Sie das Gerät so, dass es im Notfall schnell und einfach entfernt werden kann.
- Vermeiden Sie Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, starke Vibrationen und Stöße.

- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



## ACHTUNG

Gefahr von Sachschäden.



Nicht hintereinander stecken



Nicht abgedeckt betreiben

- Verwenden Sie das Gerät nicht mit Verlängerungskabeln.

- Betreiben Sie ausschließlich Geräte, deren Leistung die zulässige Maximalbelastung der Steckdose nicht überschreitet.
- Die Funkreichweite kann durch bauliche Hindernisse (z.B. Stahlbeton) oder elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Halten Sie ausreichenden Abstand zu Störquellen wie: Leuchtstofflampen, schnurlosen Telefonen, Kopfhörern, Fernsehern, Monitoren, elektrischen Leitungen.

#### **i HINWEIS**

- Bei getrenntem Stecker besteht keine Spannung am Ausgang.
- Die Steckdose unterstützt ausschließlich

2,4-GHz-WLAN und keine 5-GHz-WLAN-Verbindungen.

- Für die Fernsteuerung über die Tuya App müssen Smartphone und Steckdose mit dem Internet verbunden sein.
- Bei Verlust der WLAN-Verbindung kann die Steuerung in kurzer Entfernung weiterhin über Wireless Streaming erfolgen.
- App unterstützt ab iOS 8.0 / Android 4.4.
- Die Reichweite der Funkverbindung hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab.

#### **LIEFERUMFANG**

1x Produkt (SST 100)

## TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 230V~ 50Hz 16A 3680W
- 2,4 GHz Wi-Fi-Verbindung
- Schutzkontakt Stecker
- Steuerbar mittels TUYA App (**Hinweis:** Dieses Gerät wird über eine App eines Drittanbieters gesteuert. Für die Funktionalität, Verfügbarkeit und Datensicherheit dieser App übernehmen wir keine Haftung.)
- Sprachsteuerung: kompatibel mit Alexa, Google Assistant usw.
- Funktionen: Timer, Geräte gruppieren, Familienfreigaben verwalten, Energieverbrauchsmessfunktion
- Farbe: Weiß

## TUYA SMART APP INSTALIEREN


1. Suchen Sie im **App Store / Play Store** nach der App **TuyaSmart** oder scannen Sie den **QR-Code**.
2. Öffnen Sie die **Tuya App** und klicken Sie auf **Registrieren**.
3. Geben Sie Ihre **E-Mail / Tel. Nummer** ein und klicken Sie auf **Verifizierungscode erhalten**.
4. Geben Sie den erhaltenen **Code** ein. Das System erstellt anschließend automatisch ein Konto für Sie.
5. Wenn Sie bereits ein **Tuya-Konto** besitzen, geben Sie Ihre Kontodaten ein und klicken Sie auf **Anmelden**.



Tuya App QR-Code

## SMART-STECKDOSE HINZUFÜGEN

1. Aktivieren Sie am Smartphone **WLAN**, **Bluetooth** und die **Standortfunktion**.
2. Schließen Sie die Steckdose an die Stromversorgung an.
3. Öffnen Sie die **Tuya App**, klicken Sie oben rechts auf das **+** und wählen Sie **Gerät hinzufügen** aus.



4. Wählen Sie das richtige **WLAN-Netzwerk** aus und geben Sie das Passwort ein. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

*(Die Steckdose unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN und kein 5-GHz-WLAN.)*

### WLAN-Informationen eingeben

Wählen Sie das Gerät für Wi-Fi aus und geben Sie das Kennwort ein



my HOME-WLAN

WLAN auswählen



\*\*\*\*\*



5. Die Steckdose wird automatisch gesucht und verbunden.

### Nach Geräten in der Nähe suchen ...

Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und



NABO SST 100

6. Nach erfolgreicher Verbindung klicken Sie auf **Fertig**.

1 Gerät(e) erfolgreich hinzugefügt



NABO SST 100

Hinzufügen erfolgr.



## VERWENDUNG DES GERÄTS

### EIN-/AUSSCHALTEN

Schalten Sie Ihr Gerät jederzeit und überall ein oder aus, solange Ihr Smartphone und die Steckdose mit dem Internet verbunden sind.

Auch wenn die Steckdose die Netzwerkverbindung verliert, kann sie über Wireless Streaming in kurzer Entfernung weiterhin gesteuert werden.

### ZEITPLÄNE / TIMER EINSTELLEN

Folgen Sie den Anweisungen in der Benutzeroberfläche der App, um die **Timer-Funktion** einzurichten.

### GRUPPENSTEUERUNG

Klicken Sie oben rechts auf das **Bearbeitungssymbol**, um Geräteinformationen zu ändern oder eine Gruppe zu erstellen (wenn mehrere Geräte vorhanden sind).

Mit der Gruppensteuerung können mehrere Geräte gleichzeitig ein- oder ausgeschaltet werden.

### COUNTDOWN-TIMER EINSTELLEN

Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die **Countdown-Funktion** zu aktivieren.

## SPRACHSTEUERUNG

Sie können die Steckdose per Sprachbefehl über **Google Home** oder **Alexa** steuern.

1. Melden Sie sich bei Ihrem **Google Home**- oder **Alexa-Konto** an.
2. Suchen Sie nach **TuyaSmart** oder **Smart Life** und aktivieren Sie die Verbindung.
3. Nach erfolgreicher Verknüpfung Ihres **Tuya-Kontos** mit dem Sprachassistenten können Sie die Steckdose per Sprachsteuerung bedienen.

## KONFORMITÄT

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Gerät NABO SST 100 in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU und Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: **content.nabo.at**



### IMPORTEUR / HERSTELLER

baytronic Handels GmbH  
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten  
[marketing@nabo.at](mailto:marketing@nabo.at)

## ENTSORGUNG



**DE |** Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektro-

nikgeräte von mind. 400 m<sup>2</sup> oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m<sup>2</sup>, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Ent-

sorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.



**AT |** Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kom-

munalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstö-

rungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

## **GARANTIEURKUNDE**

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen welche durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg entstanden sind, sind ausgeschlossen.

## **GARANTIEBEDINGUNGEN**

- 1.** Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte verlegt. Die Seriennummer des Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!
- 2.** Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
- 3.** Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Materialien. Beschädigungen welche auf dem Transportweg entstehen gehen zu Lasten des Käufers.
- 4.** Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von NABO nicht für den Service autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.

5. Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!
6. Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.
7. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.
8. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollten Teile dieser Bestimmung unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.

## Servicepartner Österreich:

baytronic Handels GmbH

service@nabo.at

Tel.: 07224/68 378 62

Um Ihnen eine schnellstmögliche Bearbeitung Ihres Reklamationsfalls garantieren können möchten wir Sie bitten, diese auf unserer Serviceplattform zu melden: **reklamation.nabo.at**

## Bitte ausfüllen!

Gerätetyp

---

Seriennummer

---

Name des Käufers

---

Kaufdatum

---

Stempel / Unterschrift des Händlers

---



nabo.at  
nabo.electronics

26. Juni 2026, 09:12Uhr | Technische Änderungen, Satz & Druckfehler vorbehalten.