





HARMONY 402


TV Wandhalterung
geeignet für 26 - 60 Zoll



Sicherheitshinweise & Montageanleitung






VESA
100x100, 200x100,
200x200, 300x200,
400x200, 400x300,
400x400




Schritt 1-C


Montieren an fester Betonoberfläche




Schritt 1-A



Schritt 1-D




Schritt 1-B




Schritt 2


Befestigen der VESA-Platte am Bildschirm




Befestigung der TV-Platte an einem Bildschirm mit flacher Rückseite



Befestigung der TV-Platte an einem Bildschirm mit vertiefter Rückseite



Wenn das LED-Lochmuster größer ist als die TV-Platte, müssen Sie bei der Montage auf die Adapter zurückgreifen.



ACHTUNG

Dieses Produkt enthält kleine Teile, die bei Verschlucken zu Erstickungsunfällen führen können. Halten Sie sämtliche dieser Teile von kleinen Kindern fern.

- Stellen Sie vor dem Beginn der Montagearbeiten sicher, dass alle beteiligten Personen diese Anweisungen gelesen und vollständig verstanden haben. Sollten Sie zu einem der hierin aufgeführten Montageschritte Fragen haben, lassen Sie sich bitte von einem professionellen Monteur beraten.
- Die Wand oder die Montagefläche muss in der Lage sein, das kombinierte Gewicht der Halterung und des Bildschirms zu tragen. Sollte dies nicht der Fall sein, sind entsprechende Verstärkungen zu implementieren.
- Es müssen eine Fangvorrichtung und geeignete Werkzeuge benutzt werden. Für diese Montage sind mindestens zwei Personen erforderlich. Die Nichtverwendung der Schutzausrüstung kann zu Sachschäden, schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Bitte überprüfen Sie alle zwei Monate die Gelenkteile und vergewissern Sie sich, dass sich keine der Schrauben gelockert hat.

Dieses Produkt ist für die Montage an Holzständerwänden und massiven Betonwänden konzipiert. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Wand der Gesamtlast der Geräte und Hardware standhält. Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit von 30 kg. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann ein Produktversagen oder Verletzungen nach sich ziehen.

Hinweis: Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu einem Produktversagen oder zu Verletzungen führen.

Stand 06.2023

Technische Änderungen,
Satz & Druckfehler vorbehalten.


Schritt 3



Ziehen Sie vor dem Anbringen der TV-Platte an der Wandplatte die obere Schraubenmutter fest, damit das Fernsehgerät während der Montage nicht abrutscht.




Ziehen Sie die sich auf der oberen Hälfte der Wandplatte befindlichen Schraubenmuttern (M6) an oder lösen Sie sie, um den Neigungswinkel anzupassen. Achten Sie darauf, dass Sie die beiden Schraubenmuttern (M6) stets in gleichem Maße anziehen oder lösen, damit die Wandplatte waagrecht bleibt.



Schritt 4

Klemmvorrichtung für das Kabelmanagement
Zugangspunkte für die Kabelführung



NABO
www.nabo.at

Baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4
4481 Asten
office@baytronic.at



nabo.electronics



nabo.electronics



NABO Electronics