



CAR CHARGER Wireless Charger CC 600

Sicherheitshinweise & Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für zukünftiges Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Sollten Sie dieses Gerät an Dritte weitergeben, dann muss diese Bedienungsanleitung mit übergeben werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstanden sind.

Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NABO entschieden haben. Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie auch in der Topausstattung kinderleicht zu bedienen sind. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem NABO-Produkt.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr NABO-Sales-Team

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den NABO-Kundendienst unter: https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/ Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, eventuelle Probleme zu lösen. Um die Leistung unserer Produkte zu verbessern, nehmen wir regelmäßig Aktualisierungen vor. Änderungen vorbehalten!

Sicherheitshinweise

Lesen und befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen bei Verwendung dieses Produktes in einem Fahrzeug.

- Wenn das Mobiltelefon aufgrund einer Fehlauslösung oder starker magnetischer oder elektrostatischer Störungen usw. herunterfällt, sollte das Fahrzeug an einem sicheren Ort geparkt werden, um das Mobiltelefon aufzuheben. Heben Sie das Mobiltelefon nicht während der Fahrt auf.
- Denken Sie daran, dass sicheres Fahren oberste Priorität hat. Bedienen Sie dieses Produkt nicht während der Fahrt. Tun Sie nichts, was Sie ablenken könnte.
- Installieren Sie dieses Produkt nicht an einem Fahrzeug-Airbag oder in einem von der Auslösung eines Airbags betroffenen Bereich. Andernfalls könnte das Produkt beim Aufblasen des Airbags durch den Airbag zusammengedrückt werden und den Insassen schaden.
- Prüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Installation dieses Produktes regelmäßig, damit es nicht zu einem Kontrollverlust über das Fahrzeug sowie zu Personenschäden kommt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe eines starken Magnetfeldes.
- Verwenden Sie kein nicht zugelassenes oder inkompatibles Netzteil oder Ladegerät; andernfalls können Produktfehler, Brand, Explosion oder andere Gefahren auftreten.
- Verwenden Sie dieses Produkt innerhalb der folgenden Umgebungstemperaturen: maximal zulässige (-20°C bis 65°C.) und optimale (-10°C bis 45°C) Wird dieser Bereich überschritten, kann es beim Ladevorgang

zur Unterbrechung kommen. Es funktioniert erst wieder, wenn die Temperatur in den oben angeführten Bereich zurückkehrt. Andernfalls drohen Produktfehler, Brand und Explosion.

- Halten Sie das Gerät trocken. Regen, Nässe und alle Arten von Feuchtigkeit können Schaltkreisschäden verursachen.
- Stellen Sie vor der Reinigung und Wartung die Nutzung des Produktes ein und trennen Sie die Stromversorgung.
- Verzichten Sie auf Reinigungsmittel, Alkohol und andere Reinigungsprodukte. Verwenden Sie zum Abwischen ein sauberes, trockenes, weiches Tuch.
- Die Produktkomponenten dürfen nicht geworfen, gezogen oder Stößen ausgesetzt werden. Andernfalls können Produktausfälle auftreten.


Lieferumfang

- 1x Handyhalterung
- 1x Saugnapfhalterung
- 1x Klemme für Lüftungsschlitze

Technische Daten


- Betriebsfrequenz: 110 bis 205 kHz
- Empfohlener Ladeabstand: ≤ 4 mm
- Eingangsspannung: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1,25A (QC3.0/PD/AFC)
- Ausgangsleistung: 5 W/7,5 W/10 W/15 W (Max.)
- Kompatible Mobiltelefone: 4,0 bis 6,9 Zoll
- Produktabmessungen: 97,5 x 62 x 20,5 mm
- Gewicht (Netto): 155,5 g

Produktbeschreibung



1. Linker Klemmarm
2. Rechter Klemmarm
3. Untere Halterung
4. Drahtlosladespule/-anzeige
5. Bereich mit Drahtlosladespule
6. Taste zum entriegeln der Klemmarme (beidseitig)
7. USB-C-Ladeport
8. Mutter


Saugnapf



1. Klemmarm kann um 180° gedreht werden
2. Fixierschraube zur Anpassung der Klemmarmlänge
3. Fixierschraube zur Anpassung des Klemmarmwinkels
4. Verriegelungsknopf für Saugnapf
5. Saugnapf

Positionieren Sie den Saugnapf an der richtigen Stelle (Armaturenbrett und Windschutzscheibe), passen Sie den Winkel an und drücken Sie den Verriegelungsknopf, damit der Saugnapf sicher hält. Nach der Anbringung können Winkel und Abstand wie gewünscht angepasst werden. (TPU-Saugnapf + Kleber, doppelte Absorption, Verriegelung mit einem Tastendruck.)

Halterung für Lüftungsschlitze



1. Klemme durch Drücken anpassen.
2. Befestigung für schwenkbare Klemme.
3. Anpassbare Halterung für Lüftungsschlitze

Passen Sie die Position des Stützteils und der drehbaren Lüftungshalterung entsprechend der Position der Lüftungsschlitze des Fahrzeugs an, installieren Sie das Produkt an den Lüftungsschlitzen und wählen Sie den Verriegelungsschalter entsprechend der Dicke der Lamellen. Geeignet für die Lüftungsschlitze der meisten Fahrzeuge. Das Silikonummi der Klemmöffnung berührt die Lüftungsschlitze, was für einen besseren Sitz sorgt und die Schlitze vor Kratzern schützt.



Stand 06.2025
Technische Änderungen, Satz & Druckfehler vorbehalten.

Produktdetails

1. Dieses Produkt verfügt über einen integrierten Kondensator. Nach der Abschaltung kann es die Klemmarme innerhalb von 5 Minuten noch zweimal öffnen. Dadurch wird verhindert, dass sich die Klemmarme nach Abschaltung des Fahrzeugs nicht mehr öffnen lassen.
2. Dieses Produkt nutzt ein dreiachsiges automatisches Klemmdesign bestehend aus Klemmarmen und unterer Halterung.
3. Die rutschfeste Silikonauflage verfügt über Aussparungen, damit die Tasten des Mobiltelefons nicht blockiert werden.
4. Dieses Produkt verfügt über eine Kühlöffnung, damit sich das Mobiltelefon beim Aufladen nicht übermäßig erwärmt.

Benutzungsanweisung

1. Das Produkt und das Zubehör werden zusammengebaut und über die Kugelkopfmutter (kompatibel mit anderen Kugelköpfen mit einem Durchmesser von 17 mm) festgezogen und an einer geeigneten Stelle im Fahrzeug befestigt. Schließen Sie das Produkt per Kabel an ein QC3.0-Kfz-Ladegerät oder ein Kfz-Ladegerät mit \geq PD 18 W (optional) an und stecken Sie es in den Zigarettenanzünder.
2. Nach dem Einschalten leuchtet die Anzeige dauerhaft und das Produkt erkennt das Vorhandensein eines Mobiltelefons automatisch.
 - Wenn ein Mobiltelefon vorhanden ist, halten die Klemmarme das Telefon sicher fest.
 - Wenn kein Telefon vorhanden ist, öffnet das Produkt seine Arme und die untere Halterung automatisch innerhalb von 5 Sekunden,

damit Sie ein Telefon einsetzen können. Wenn ein Mobiltelefon am Produkt platziert wird, wird es von der unteren Halterung gehalten. Die Drahtlosladespule erkennt die Metallteile des Mobiltelefons über das FOD. Je nach Größe des Telefons bewegen sich die untere Halterung und die Klemmarme gleichzeitig zur Mitte der Spule, damit das Telefon sicher gehalten und aufgeladen wird (falls das Telefon über eine Drahtlosladefunktion verfügt). Da das Verhältnis von Länge zu Breite des Telefons üblicherweise gleich ist, werden die Ladespule und die Empfangsspule automatisch relativ zueinander ausgerichtet. Die Ladeeffizienz kann ohne manuelle Anpassung der Basishalterung gewährleistet werden.

3. Falls das Telefon keine Drahtlosaufladung unterstützt, blinkt die Anzeige und erlischt anschließend 5 Sekunden lang (möglicherweise können Teile des Mobiltelefons ohne Drahtlosladefunktion von diesem Produkt nicht erkannt werden. In diesem Fall müssen sie die Taste drücken, um das Mobiltelefon einzuklemmen.)
4. Zur Gewährleistung der Effizienz und Stabilität der Aufladung sollte der Abstand bei der Drahtlosaufladung \leq 4 mm betragen. Metall wird nicht durchdrungen, weshalb Sie keine metallische oder zu dicke Mobiltelefonhülle verwenden sollten. Wenn all dies beachtet wird, lässt sich das Telefon schnell drahtlos aufladen. (Ladeabstand \geq 4 mm ist ineffizient und bei \geq 6 mm erfolgt keine Aufladung)
5. So entfernen Sie das Telefon
Drücken Sie die Taste zum entriegeln der Klemmarme. Warten Sie dann mit der Entnahme des Telefons, bis sich die Klemmarme sowie die untere Halterung maximal geöffnet haben. Wenn

- das Telefon nicht innerhalb von 5 Sekunden herausgenommen wird, klemmt das Produkt das Telefon automatisch wieder fest.
6. Wenn das Produkt das Licht nicht einschaltet oder das Licht flackert, Tasten und Drahtlosaufladung nicht funktionieren oder die Klemmarme sich nicht öffnen oder schließen, stellen Sie die Benutzung bitte ein und geben Sie das Produkt zur Problemlösung an den Händler zurück.

Konformität

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Gerät NABO CC 600 in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und EMV-Richtlinie 2014/30/EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://content.nabo.at>



Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at

Entsorgung | DE

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.



Entsorgung | AT

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind. Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.



Garantieurkunde

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!
Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen welche durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg entstanden sind, sind ausgeschlossen.

Garantiebedingungen

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte vorlegt. Sie Seriennummer des Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!
2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
3. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Materialien. Beschädigungen welche auf dem Transportweg entstehen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum

über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!

5. Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von NABO nicht für den Service autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.
6. Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.
7. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service- Center.
8. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollten Teile dieser Bestimmung unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wir hiervon nicht berührt.

Servicepartner Österreich:

baytronic Handels GmbH
service@nabo.at
Tel.: 07224/68 378 62

Um Ihnen eine schnellstmögliche Bearbeitung Ihres Reklamationsfalls garantieren können möchten wir Sie bitten, diese auf unserer Serviceplattform zu melden:

https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/reklamation.php

Bitte ausfüllen!

Gerätetyp

Seriennummer

Name des Käufers

Kaufdatum

Stempel / Unterschrift des Händlers