



# Benutzerhandbuch

T-PRO



## Lieferumfang



1 x Kopfhörer



1 x MicroUSB-Ladekabel



1 x Audiokabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker an beiden Enden




1 x Benutzerhandbuch

(Die obige Abbildung dient lediglich zur Veranschaulichung)

1

## Aufbau des Produkts



- ① Multifunktions-taste
- ② Lautstärke -/Zurück
- ③ Lautstärke +/Vor
- ④ M-taste

- ⑤ AUX-Eingang
- ⑥ LED
- ⑦ MicroUSB-Ladeport
- ⑧ Mikrofon

2

## AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG EIN/AUS

- Drücken Sie die M-Taste 2 Sekunden lang, um die aktive Geräuschunterdrückung zu aktivieren. Die LED leuchtet grün.
- Drücken Sie die M-Taste 2 Sekunden lang, um die aktive Geräuschunterdrückung zu deaktivieren. Die grüne LED erlischt.

### Einschalten

Drücken Sie die Multifunktions-taste 3 Sekunden lang, woraufhin die LED blau leuchtet, eine Sprachmitteilung ertönt und anschließend die LED abwechselnd Rot und Blau blinkt, wodurch Ihnen angezeigt wird, dass das Gerät in den Kopplungsmodus wechselt.

### Wireless-Verbindung

- Folgen Sie diesen Schritten (bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon Bluetooth-fähig ist)
- 1. Drücken Sie die Multifunktions-taste 3 Sekunden lang, woraufhin eine Sprachmitteilung ertönt und anschließend die LED abwechselnd Rot und Blau blinkt, wodurch Ihnen angezeigt wird, dass der Kopfhörer in den Kopplungsmodus wechselt.
- 2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons und suchen Sie danach nach dem Gerät „T-PRO“. Schlagen Sie hierfür bei Bedarf im Handbuch zu Ihrem Mobiltelefon nach.

3

- Tippen Sie auf „T-PRO“, um die Verbindung herzustellen. Wenn die LED dauerhaft Blau leuchtet und eine Sprachmitteilung ertönt, dann war die Verbindung erfolgreich.
- Der Kopfhörer verbindet sich automatisch mit dem Gerät, mit dem er zuletzt verbunden war. In diesem Fall brauchen Sie ihn nur einzuschalten, um die Verbindung wiederherstellen zu lassen.

### Ausschalten

Drücken Sie die Multifunktions-taste 3 Sekunden lang, um den Kopfhörer auszuschalten.

### Eingehende Anrufe annehmen

- Drücken Sie zum Annehmen eingehender Anrufe kurz die Multifunktions-taste (MFB).
- Tipp: Da einige Mobiltelefone standardmäßig Anrufe über ihren eigenen Empfänger annehmen, lesen Sie die Anweisungen Ihres Telefons und stellen Sie Ihr Telefon entsprechend ein.

### Beenden des aktuellen Gesprächs

- Drücken Sie einmal die Multifunktions-taste (MFB), um den aktuellen Anruf zu beenden.

4

## Ablehnen eines eingehenden Gesprächs

- Drücken Sie die Multifunktions-taste 1,5 Sekunden lang, wenn ein Gespräch eingeht.

### Wahlwiederholung

- Drücken Sie die Multifunktions-taste zweimal, um die zuletzt gewählte Telefonnummer erneut zu wählen.

### Musikwiedergabe

- Wiedergabe/Pause: Drücken Sie kurz die Multifunktions-taste (MFB).
- VORHERIGER TITEL: Langer Tastendruck auf „-“, um das vorherige Lied auszuwählen.
- NÄCHSTER TITEL: Langer Tastendruck auf „+“, um das nächste Lied auszuwählen.
- LAUTSTÄRKE +: Drücken Sie die „+“-Taste kurz, um die Lautstärke anzuheben (bei Erreichen der Maximallautstärke ertönt ein Signalton).
- LAUTSTÄRKE -: Drücken Sie kurz „-“, um die Lautstärke zu verringern.

## Kabelgebundener Modus: Anschluss des Audiokabels mit 3,5-mm-Klinkenstecker an der Audiobuchse

- Plug and Play: Wenn Sie den Kopfhörer mit Hilfe des mitgelieferten Audiokabels mit 3,5-mm-Klinkenstecker an einem Audiowiedergabegerät anschließen, dann können Sie den Kopfhörer als kabelgebundenen Kopfhörer benutzen, ohne ihn einschalten zu müssen.
- Der Kopfhörer ist kompatibel zu Mobiltelefonen, iPods, MP4-Player, MP3-Player, CD-Player, PCs usw.

### Laden des Kopfhörers

- Da das Produkt einen eingebauten und nicht entfernbar wiederaufladbaren Akku hat, verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Micro-USB-Kabel.
- Ladespannung und -strom: 5 V / 1 A. Bitte laden Sie das Produkt mit einer Ladespannung von 5 V/max. 1 A.
- Laden Sie das Produkt vor der erstmaligen Verwendung auf. Das vollständige Laden dauert ca. 2 Stunden.
- Wenn die LED Rot leuchtet, dann laden Sie das Produkt. Das Gerät ist vollständig geladen, wenn die LED wieder erlischt.

Vielen Dank, dass Sie sich für NABO entschieden haben.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Baytronic Handels GmbH, dass der Funkanlagen-Typ NABO T-PRO der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:  
[www.nabo.at](http://www.nabo.at)



### Entsorgung

Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die örtlichen Behörden.



### Importeur / Hersteller:

baytronic Handels GmbH | Harterfeldweg 4; A-4481 Asten | [www.nabo.at](http://www.nabo.at)

5

### Warnhinweise

- Folgen Sie den Anweisungen zum Betrieb
- Laden Sie den Kopfhörer mit einer Eingangsspannung von 5 V bei 1 A auf, um den Akku zu schonen.
- Lagern oder nehmen Sie den Kopfhörer in einer Umgebung mit normalen Temperaturen in Betrieb.
- Halten Sie den Kopfhörer von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heißluft-Ventilatoren, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten fern, da es nicht hitzebeständig ist.
- Blockieren Sie keine Kopfhörerports wie beispielsweise den Ladeport, die LED-Öffnungen, den Mikrofoneingang usw.
- Um Ihr Gehör zu schützen und die Lebensdauer des Lautsprechers zu verlängern, ist es nicht ratsam, die Lautstärke über einen längeren Zeitraum auf den maximalen Pegel einzustellen.
- Wenn der Kopfhörer aus irgendwelchen Gründen beschädigt wurde, wenden Sie sich rechtzeitig an unsere Kundendienst-Mitarbeiter, anstatt ihn selbst zu reparieren. Bei Schäden wenden Sie sich zuerst an den Kundendienst und nehmen Sie keine Reparaturen vor. Andernfalls können Sie den Kundendienst nicht in Anspruch nehmen.

6

### SICHERHEITSHINWEISE

**WARNUNG:** Dieses Gerät ist nur zur Benutzung von Personen (einschl. Kindern) gedacht, die in der Lage (körperlich oder geistig) bzw. erfahren genug sind, mit dem Gerät unbeaufsichtigt umzugehen. Andernfalls sind solche Personen unter Aufsicht eines für ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen zu stellen.

**WARNUNG:** Batterien dürfen nicht zu großer Hitze, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Vergleichbarem, ausgesetzt werden.  
**WARNUNG:** Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärken von Kopf. **WARNUNG:** Dieses Produkt enthält Lithium-Akkus. Wenn dieser Akku verschluckt wird, führt dies innerhalb 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen mit möglicher Todesfolge. Halten Sie gebrauchte und neue Batterien von Kindern fern!



**Schutzklasse 3:** Dieses Gerät ist so gebaut, dass es mit Schutzkleinspannung arbeitet (<50V)

7

### Hinweise zum Akku

- Bitte benutzen Sie ein Ladegerät, das durch den Hersteller für das Laden derartiger Geräte zertifiziert ist.
- Durch wiederholtes Laden und Benutzen kann sich u. U. die Batterieleistung verringern. Dieser Effekt tritt bei allen wiederaufladbaren Batterien auf.

8

### Garantie & Gewährleistung

Wir garantieren Ihnen die ordnungsgemäße Funktion des Ihnen vorliegenden Produkts zum Zeitpunkt des Kaufes und innerhalb der darauffolgenden **24 Monate**.

Sollte es dennoch zu einem Defekt kommen welcher, nicht auf Grund:  
• unsachgemäßer Bedienung  
• äußerer Einflüsse  
• fahrlässigen Verhaltens o.ä

zurückzuführen ist, werden wir Ihnen dieses Gerät innerhalb der oben angeführten Garantiezeit kostenfrei reparieren oder gegen ein gleichwertiges Modell ersetzen.

Zum Nachweis Ihrer Garantieansprüche behalten Sie bitte den Kaufbeleg auf und legen Sie diesen dem Produkt bei der Reklamation bei.

Zur Abwicklung kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder kontaktieren Sie uns via [www.nabo.at/service](http://www.nabo.at/service)

[www.nabo.at](http://www.nabo.at)