



LED LICHTERKETTE

LKO 300

Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für die NABO Tischleuchte entschieden haben.

NABO Produkte sind so konzipiert, dass sie selbst bei Topausstattung noch kinderleicht in der Bedienung sind.

Wir arbeiten stetig daran die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und zu verbessern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Verwendung ihres NABO Produkts.

NABO-Sales-Team

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder den NABO Kundendienst via service@nabo.at. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, etwaige Probleme zu lösen.

Um die Produktleistung zu verbessern, aktualisieren wir die Produkte.

Änderungen vorbehalten!

LIEFERUMFANG



SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anweisungen!

WARNUNG: Beim Gebrauch im Freien sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, elektrischem Schlag und Verletzungen zu reduzieren. Gemäß diesen Anweisungen und den aktuellen elektrischen Vorschriften wie dem National Electric Code (NEC) installieren.

Bei Verwendung im Freien an feuchten Orten ist ein Fehlerstromschutzschalter (GFCI) in den Stromkreisen oder Steckdosen vorzusehen. Verlängerungskabel, die für den Außenbereich zugelassen sind, müssen verwendet werden, wie zum Beispiel Typ: H03VV-F, H03V2V2-F, H05VV-F, H05V2V2-F, H03VWH2-F, H03V2V2H2-F, H05VWH2-F oder H05V2V2H2-F.

Die Steckdosenabdeckung sollte immer an Ort und Stelle sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern (es sei denn, ein Stecker ist eingesteckt).

Verwenden Sie nur zweipolige Outdoor verlängerungs-kabel.

ACHTUNG: Gefahr eines elektrischen Schlags!

Vermeiden Sie das Herstellen oder Trennen von Verbindungen, wenn das Gerät nass ist. Verwenden Sie nicht mit einem Verlängerungskabel in der Nähe von oder an Stellen, an denen sich Wasser ansammeln kann. Nicht eintauchen. Halten Sie die Lampen mindestens 5 Meter von Pools und Spas entfernt. Halten Sie die Steckdosen trocken.

VORSICHT - Um das Risiko von Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen zu reduzieren:

1. Die Lichterkette für den gewerblichen Gebrauch ist für die Installation im Innen- oder Außenbereich vorgesehen.

2. Lichterketten müssen mit Stahlseilen oder anderen geeigneten Befestigungselementen wie S-Haken, Schraubhaken oder Kabelbindern (nicht im Lieferumfang enthalten) unterstützt werden, wenn die Spannweite mehr als vierundzwanzig Fuß beträgt. Siehe Installationsmethoden auf der Rückseite.

3. Die Lampenfassungen müssen mit der Basis nach oben installiert werden, sodass die Glühbirnen NUR nach unten zeigen.

4. Halten Sie brennbare Materialien von den Glühbirnen fern. Lassen Sie Lampen oder Fassungen NICHT in Kontakt mit Wänden, Stoffen von Lampenschirmen, Jalousien oder anderen Materialien kommen. Die Lampen sollten frei in nach unten gerichteter Richtung hängen und einen Mindestabstand von 10 cm zum nächstgelegenen Objekt haben.

5. Bündeln Sie die Glühbirnen nicht zusammen.

6. Nicht für die Installation in Decken, Soffits, Schränken oder anderen geschlossenen Räumen vorgesehen.

7. Befestigen Sie die Lichterkette NICHT mit Nägeln, Klammern oder anderen spitzen, leitfähigen Materialien an Gebäuden oder anderen strukturellen Stützen. **Beschädigen Sie das Kabel nicht!**

8. Vermeiden Sie während der Installation Beschädigungen der Isolierung. Durchstoßen Sie das äußere Kabelgewebe oder die Abdeckung der Fassung NICHT oder beeinträchtigen Sie es anderweitig.

9. Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel und die Fassungen auf Schäden durch Witterungseinflüsse, UV-Licht oder andere Beschädigungen. Ersetzen Sie abgenutzte Lichterketten umgehend.

10. **Überschreiten Sie nicht 1.100W, für alle Sets kombiniert.** Siehe Diagramm auf der Rückseite.

WARNUNG: Gefahr eines elektrischen Schlags!

Trennen Sie vor der Verkabelung, dem Austausch von Glühbirnen oder jeglicher Wartung die Stromversorgung an der Quelle.

Die Lichterketten-Sets sind mit einem angeschlossenen Zweipol-Stecker ausgestattet, der nur in eine Zweipol-Steckdose passt.

Verändern Sie den Stecker nicht.

ANLEITUNG - INSTALLATIONSMETHODEN


1. Verwenden Sie eine Führungsleine mit S-Haken oder Kabelbindern (nicht im Lieferumfang enthalten)

Befestigen Sie die Führungsleine an der strukturellen Unterstüzung

Führungsdraht

S Haken oder Kabelbinder

Befestigen Sie die Führungsleine an der strukturellen Unterstüzung




2. An einer Struktur befestigt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Strukturelle Unterstüzung (Schraubhaken)
Anbringen mindestens alle 7m

Strukturelle Unterstüzung (Schraubhaken)
Anbringen mindestens alle 7m

Strukturelle Unterstüzung (Schraubhaken)
Anbringen mindestens alle 7m



ERNEuern DER GLÜHBIRNEN IN LICHTERKETTEN


WARNUNG: Gefahr eines elektrischen Schlags!

Trennen Sie die Stromversorgung an der Quelle, bevor Sie die Glühlampen bei Lichterketten austauschen. Bei Außenlichterketten NICHT die Glühlampen während Regen oder bei Nässe austauschen.

1. Tauschen Sie die Glühlampen bei Lichterketten nur bei trockenem und ruhigem Wetter aus.

2. Schrauben Sie die vorhandenen Glühlampen ab, indem Sie die Fassung leicht in einer Hand halten und die Glühlampe gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die Lampen können in den Fassungen fest sitzen. Dies ist normal, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Fassung gelangt.

3. Ersetzen Sie die Lampe mit einer Lampe mit mittlerer Fassung. Drehen Sie die Glühlampe im Uhrzeigersinn in die Fassung, bis die obere Kante der Fassung einen festen Abschluss um die Glühlampe bildet und die Glühlampe festen Kontakt mit der Fassung hat. Überschreiten Sie insgesamt nicht 2.500 Watt für alle Sets. Geeignet für Glühlampen, CFL, LED oder CCL-Lampen.



KONFORMITÄTserklärung

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Produkt NABO LKO 300 in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU und Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://content.nabo.at/>

Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, 4481 Asten
office@baytronic.at



AT I Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Ge-

rät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.



DE I Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Gerätart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.