

tooth-Funktion des Geräts aktiviert ist und die Ohrhörer noch in der Liste der gekoppelten Geräte aufgeführt sind.)

Hinweis:

1. Die beiden Ohrhörer sind bereits ab Werk so konfiguriert, dass sie sich automatisch miteinander koppeln. Das manuelle Koppeln der beiden Ohrhörer ist also in der Regel nicht erforderlich.
2. Wenn Ohrhörer nicht miteinander gekoppelt werden können (die LED-Anzeigen der Ohrhörer beider Seite blinken abwechselnd grün und weiß), müssen Sie sie manuell koppeln: Drücken Sie die MFT am Ohrhörer (beide Seiten zusammen), bis grüne und weiße LED-Anzeige abwechselnd blinken (TWS-Kopplungszustand). Drücken Sie dann zweimal „R“.
3. Haben sich die TWS-Ohrhörer erfolgreich miteinander gekoppelt, beginnt die LED-Anzeige des Ohrhörers „L“ langsam weiß und die LED-Anzeige des Ohrhörers „R“ abwechselnd grün und weiß zu blinken. Die Ohrhörer lassen sich nun mit Ihrem Mobilgerät koppeln. (Sollte der Kopplungsvorgang fehlschlagen, setzen Sie die Ohrhörer wieder in den Ladekoffer und wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte.)

Hinweis:

Sollten Sie feststellen, dass einer der beiden Ohrhörer trotz erfolgreicher Kopplung mit Ihrem Mobilgerät keinen Ton ausgibt, können Sie versuchen, das Problem zu beheben, indem Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts deaktivieren und beide Ohrhörer wieder in dem Ladekoffer unterbringen. Nehmen Sie Ohrhörer wieder heraus, werden sie innerhalb von zehn Sekunden mit Ihrem Mobilgerät gekoppelt. War der Kopplungsvorgang erfolgreich, leuchten die LED-Anzeigen durchgehend weiß. Befolgen Sie zur Verbindung Ihres Telefons die obigen Schritte 1 und 2.